

Saeco PicoBaristo Deluxe Kaffeevollautomat

- 12 Kaffeespezialitäten
- Integrierte Premium
Milchkaraffe
- Edelstahl-Front
- 12-stufig anpassbares Mahlwerk



SM5573/10

Premium Kaffee, ganz genau nach Ihrem Geschmack

12 Kaffeespezialitäten einfach wie nie zuvor

Von starkem Ristretto bis zu perfektem Cappuccino – 12 individualisierbare Kaffeespezialitäten ganz genau nach Ihrem Geschmack. Passen Sie mit nur wenigen Berührungen ganz leicht Kaffeestärke, Kaffee- und Milchmenge, Temperatur und Vorbrühzeit ein.

Praktische Anwendung

- Mit AquaClean für bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken
- Die abnehmbare Brüheinheit garantiert sichtbare hygienische Bedingungen
- Kaffeebohnenbehälter mit Aromaverschluss, um die Bohnen länger frisch zu halten
- Die schnelle Reinigungsfunktion reinigt Ihren Milchauslauf mit heißem Wasser

Hochwertiger Kaffee

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- CSA-Zeichen: Saeco extrahiert das Beste aus Ihren Kaffeebohnen
- Schnelle Zubereitung mit Hochleistungs-Wasserboiler
- LattePerfetto für festen Milchschaum mit feiner Textur

Personalisierte Vielfalt

- 12 weltberühmte Kaffeegetränke auf Knopfdruck
- 4 Profile: Speichern Sie einfach Ihre persönlichen Vorlieben
- Erweitertes Display und Touch-Symbole für die schnelle Auswahl Ihrer Getränke
- CaffeDuo: Bereiten Sie die doppelte Portion eines beliebigen Kaffee Rezepts zu

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

Externe Empfehlung



Mit der Saeco Technologie können Sie die besten Aromen aus Ihren Lieblingskaffeebohnen extrahieren und erhalten so einen intensiven und authentischen Geschmack (geröstet, schokoladig, nussig, fruchtig, blumig, würzig).

Hochleistungs-Boiler



Perfekter Kaffee braucht die perfekte Temperatur. Unser leistungsstarker

Thermoblock besteht aus leichtem Aluminium sowie einem Edelstahlgehäuse und erreicht schnell die Idealtemperatur.

AquaClean Filter



AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

LattePerfetto



Die LattePerfetto Technologie sorgt für kleinere Milchschaumporen und produziert einen festen Milchschaum mit feiner Textur für Ihren milchbasierten Kaffee. Die präzise Geometrie des Aufschäumsystems sorgt für die optimale Temperatur und ein hervorragendes Schaum-Milch-Verhältnis.

Abnehmbare Brüheinheit



Die abnehmbare Brüheinheit garantiert sichtbare hygienische Bedingungen. Alternativ bietet die Saeco Brüheinheit eine automatische Reinigung mit unseren speziellen Reinigungstabletten.

12 weltberühmte Kaffeesorten



Entdecken Sie die Welt des Kaffees mit gängigen Rezepten wie Espresso und Cappuccino oder mit Kaffeespezialitäten wie Americano oder Espresso Macchiato.

4 Benutzerprofile



Die persönlichen Lieblingseinstellungen können über das praktische Display in bis zu vier Benutzerprofilen gespeichert werden.

Daten

Zubehör

- Inklusive: Measuring scoop, Water hardness test strip, Cleaning brush, Brew group grease, AquaClean filter

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrated Milk Carafe, Quick Milk clean
- Einfache Reinigung und Wartung: AquaClean filter compatible
- Pro Getränk anpassen: Adjustable coffee strength, Adjustable cup volume, Adjustable temperature
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Removable spout
- Spezielle Funktionen: Ground coffee option
- Art des Behälters: Premium carafe
- Displaytyp: LCD

Design

- Farbe: Stainless steel & black

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: > 100 cm
- Ursprungsland: Romania
- \$\$\$\$\$\$: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 serv
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Produktgewicht: 9.1 kg
- Kaffeesatzbehälter: Frontal access
- Wasserbehälter: Access from the top
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Max. Höhe der Tasse: 163 mm
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Adjustable
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Yes
- Benutzerprofile: 4
- Temperatureinstellungen: 3

Diverses

- Getränke: Espresso, Coffee, Americano, Espresso Double, Ristretto, Caffè crema, Hot water, Espresso Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, Milk froth, Café au Lait, Espresso Macchiato, Melange
- Kaffeepulver-Option: Yes
- Doppelte Tasse: Yes
- Doppelte Tasse Milch: No

Weitere Leistungsmerkmale

- Gusto Perfetto: Yes

Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken: Yes
- Herausnehmbare Brühgruppe: Yes
- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter: Yes
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer: Yes

Ausführung

- Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie: Yes

Nachhaltigkeit

- Energie-Label: A-class
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: < 0,5 W