



Philips Philips 4300  
Series  
Kaffeevollautomat

- 5 Kaffeespezialitäten
- Klassischer Milchaufschäumer
- Schwarz
- TFT-Display

EP4321/50

## 5 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

### Dank intuitiver Anzeige

Genießen Sie dank unseres AromaExtract Systems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen – bei perfekter Temperatur. Mit dem neuen klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder heißen Milchschaum ganz einfach zubereiten.

#### Kaffeervielfalt, leicht gemacht

- Genießen Sie 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Köstlicher Milchschaum oder heiße Milch mit dem neuen Dampfrohr
- Stärke und Menge des Aromas für Ihren Kaffee ganz nach Ihren Wünschen mit dem Kaffee Customizer
- Ihre perfekte Tasse dank 2 Benutzerprofilen
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über das intuitive Display

#### Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse\*
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch

#### Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen\* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 5 leckere Kaffeespezialitäten



Genießen Sie jeden Moment mit einem anderen Kaffee. Kraftvoller Espresso oder genussvoller Cappuccino – Ihr Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für einen perfekten Kaffee!

### Klassischer Milchaufschäumer



Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie ganz einfach warme, samtig-cremige, aufgeschäumte Milch für Ihren nächsten Cappuccino oder schaumige heiße Milch für Ihren Caffé-Latte zubereiten.

### Intuitives Display



Mit unserem benutzerfreundlichen Display sind Sie nicht weit von Ihrer nächsten leckeren Tasse Kaffee entfernt. In nur wenigen Schritten

können Sie Ihren Geschmack für frische Bohnen anpassen und direkt Ihre nächste köstliche Tasse Kaffee genießen.

### Kaffee Customizer



Mit den leicht anpassbaren Einstellungen für Intensität und Kaffeefüllmenge können Sie jeden Kaffee ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

### Benutzerprofile

Genießen Sie mit zwei Benutzerprofilen, die Ihre individuellen Einstellungen speichern, immer denselben Kaffee. Mit einem zusätzlichen Gastprofil können Ihre Gäste einen Kaffee genau so genießen, wie sie ihn mögen, ohne dass Sie Ihren ändern müssen.

### Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

### 12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

### Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik: Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

### AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen\* Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

# Daten

## Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

## Zubehör

- Inklusive: Measuring scoop, Water hardness test strip, AquaClean filter, Grease tube

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Classic Milk Frother
- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 bis 145 mm
- Einfache Reinigung und Wartung: AquaClean filter compatible
- Spülmaschinenfeste Teile: Classic milk frother, Drip tray
- Displaytyp: TFT

## Technische Daten

- Kabellänge: 100 cm
- Stromspannung: 230 V
- Farbe(n): Schwarz
- \$\$\$\$\$\$: 50 Hz
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 servings
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Produktgewicht: 8 kg
- Kaffeesatzbehälter: Frontal access
- Wasserbehälter: Frontal access
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Pump pressure: 15 bar
- Ausführung: Hochglanz-Schwarz
- Produktabmessungen: 246x372x433 mm

## Individuelle Einrichtung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Tassenfüllmenge: Verstellbar
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Yes
- Benutzerprofile: 2, Guest
- Temperatureinstellungen: 3

## Diverses

- Getränke: Espresso, Coffee, Americano, Caffé crema, Ristretto, Milk froth, Hot water
- Kaffeepulver-Option: Yes
- Doppelte Tasse: Yes
- Doppelte Tasse Milch: No

## Weitere Leistungsmerkmale

- Herausnehmbare Brühgruppe: Yes
- Aromaschutzdeckel: yes
- Geführte Entkalkung: yes
- AquaClean: Yes

## Bazaarvoice\_DA\_CO\_FAM

- S4300: PHI 4300 CMF

## Service

- 2 Jahre Garantie: Yes

## Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung: Yes
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recyclbares Verpackungsmaterial: &lt;gt;&gt; 95%



Ausstellungsdatum  
2021-10-15

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 39376 61

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C

\* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.