

Philips Expression Staubsauger mit Beutel

**HomeCare** 

FC8614/02

# Gibt Staub keine Chance

Mehrere Filter fangen bis zu 99,9 % aller Staubpartikel auf

Der Philips Expression Staubsauger mit Beutel ermöglicht ein effizientes Filtern von Pollen, Sporen und Allergenen aus der Luft. Der abwaschbare HEPA-12-Filter und der Clinic S-Bag-Staubbeutel fangen zusammen bis zu 99,9 % aller Staubpartikel auf.

# Saubere Luft in Ihrem Zuhause

• Abwaschbarer HEPA-12-Filter mit 99,5 % Filterung

# Hohe Reinigungskraft

• 1800-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 350 Watt

# Hygienische Entsorgung des Staubbeutels

 $\bullet \ \, \text{Einzigartige Komfort-Staubbeutelkassette ohne Staubkontakt}$ 

# Easy cleaning, even around furniture

• Tri-Active-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

# Der Staubbeutel nimmt den gesamten Staub sicher auf.

 Der S-Bag Clinic nimmt bis zu 99,9 % aller Staubpart. auf.



# Besonderheiten

#### 1800-Watt-Motor



Staubsauger mit 1800-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 350 Watt an der Düse für perfekte Reinigungsergebnisse.

#### **Abwaschbarer HEPA-12-Filter**



Dieser abwaschbare HEPA-12-Filter erfasst mindestens 99,5 % aller mikroskopisch kleinen Schädlinge, die Allergien der Atemwege auslösen.

# Clinic S-Bag - Antiallergie



Dieser Staubbeutel filtert bis zu 99,9 % Pollen, Sporen und Allergene. Ideal für Personen mit Allergien!

#### Komfort-Staubbeutelkassette



Dank dieser patentierten Staubbeutelhalterung werden Sie beim Entsorgen des Staubbeutels Ihres Philips Staubsaugers keinem Staub ausgesetzt.

#### Tri-Active-Düse



Diese einzigartige Düse erzielt durch ihr aerodynamisches Design eine optimale, effiziente Reinigung. Sie verfügt über Seitenbürsten zum Reinigen von Ecken und abgerundeten Flächen sowie über eine Öffnung vorn, um auch größere Schmutzpartikel einsaugen zu können. So erzielen Sie ein sofortiges Reinigungsergebnis.

# Daten

### Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1600 W
- Luftstrom (max.): 40 I/Sek.
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Aufnahmeleistung (max.): 1800 W
- Saugleistung (max.): 350 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 82 dB

#### Design

• Farbe: Oxfordblau

### **B**edienkomfort

- · Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: Kegelförmig
- Tragegriff: Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- · Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Kabellänge: 7 m
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Kunststoff
- Komfort-Staubbeutelkassette

#### Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

### **Filtration**

- Typ des Staubbeutels: Clinic S-Bag für Allergiker
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Super Clean Air HEPA 12-Filter
- Motorfilter: Dreischichtig



Ausstellungsdatum 2023-04-02

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.