

# Integr. Milchaufschäumer +

Milchkanne
• Edelstahl



HD8852/01

# Perfektes Espresso- und Milcherlebnis

immer bereit mit nur einem Knopfdruck

Nur die Espressomaschine Saeco Energica bietet Ihnen den perfekten Espresso- und Milchgenuss – immer einsatzbereit und ausgestattet mit integriertem Milchaufschäumer.

### Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik
- Milchspezialitäten ohne Wartezeit dank eines doppelten Durchlauferhitzers

### Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung
- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe

## Einfache Reinigung und Wartung

• Hygienische Milchaufschäumung dank automatisierter doppelter Reinigungsfunktion

### Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

• Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk

### Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Speichern Sie Ihre bevorzugten Kaffeeeinstellungen
- Vermeiden Sie Wärmeverlust, und passen Sie die Höhe an jede Tasse an mit unserem höhenverstellbaren Kaffeeauslauf



# Besonderheiten

### Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espressomaschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.

# Verstellbares Mahlwerk mit 8 Einstellungen



Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Espressomaschine kann in 8 verstellbaren Mahleinstellungen festgelegt werden, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Café Crème.

### Speichert Ihre Kaffeeeinstellungen



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso, die nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer innovativen Memo-Funktion zum Anpassen der Menge, Intensität und Temperatur des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk in Ihrer Lieblingstasse ganz einfach auf Tastendruck.

### Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf unserer Espressomaschinen passt sich jeder Tasse an und verhindert ein Spritzen oder Abkühlen des Kaffees, während des Einfüllens in die Tasse. Auf diese Weise wird Ihr Espresso immer mit der richtigen Temperatur serviert, und Ihre Maschine bleibt sauber.

### Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen und sorgt für Automatisierung. Die Brühgruppe ist, abhängig vom Modell, leicht von der Vorderseite oder Seite zugänglich. Sie kann mühelos entfernt werden – für eine leichte Reinigung durch einfaches Abspülen unter fließendem Wasser – und sorgt so für maximale Hygiene.

# Milchbehälter mit automatisierter doppelter Reinigungsfunktion



Diese Saeco Espressomaschine wird mit einer vollautomatischen doppelten Reinigungsfunktion für ihren Milchbehälter geliefert. Die doppelte Reinigungsfunktion verwendet zwei unabhängige Dampfzyklen, um Ihren Milchbehälter nach der Zubereitung jedes Kaffeegetränks schnell zu spülen, damit Sie jederzeit ein frisches Milchgetränk erhalten. Hygienische Milchaufschäumung war noch nie so einfach.

# Daten

### Perfekter Espresso

• Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

### Verschiedene Getränke

 Milchvariationen: Integrierte automatische Milchfunktion, Auswahlfunktion für Milchmenge, Entnehmbarer Milchbehälter

### **Technische Daten**

- Leistung: 1400 W
- Stromspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Pumpendruck: 15 Bar

### **Technische Daten**

- Kabellänge: 80 cm
- Leistung: 1400 W
- Unterstützte Kaffeearten: Gemahlener Kaffee, Ganze Kaffeebohnen
- Stromspannung: 230 V
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl
- Ursprungsland: In Italien entwickelt, Made in Italy
- Frequenz: 50 Hz
- Wasserdruck in Pumpe: 15 Bar (perfekter Espresso)
- Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

#### Design

• Materialien und Design: lackiertes Metall/Edelstahl

### **Gewicht und Abmessungen**

- Gewicht: 13,4 kg
- Produktabmessungen (L x T x H): 245 x 360 x 420 mm
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g
- Produktgewicht: 13,4 kg
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 11 Portionen
- Maximale Tassenhöhe: 150 mm
- Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0,5 L
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,5 L

### **Einfache Bedienung**

- Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, Separater Pulverschacht für gemahlenen Kaffee, Zugriff auf alle Funktionen über die Vorderseite, Sofortdampffunktion (zwei Durchlauferhitzer), Herausnehmbare Brühgruppe, Abnehmbarer Wassertank
- Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs, Automatisches Ausspülen des Milchkreislaufs, Entkalkungskreislauf

#### **Service**

• 2 Jahre weltweite Garantie

### **Nachhaltigkeit**

• Option für automatischen Standby-Modus



Ausstellungsdatum 2023-08-20

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

EAN: 87 10103 58859 7 www.philips.com