



Philips PowerPro Expert  
Beutelloser Staubsauger

**Vielseitig**



**FC9722/09**

40 % mehr Staubaufnahme\* für eine gründlichere Reinigung

Zur einfachen Staubentsorgung entwickelt

Der beutellose Philips PowerPro Expert Staubsauger liefert eine Reinigungsleistung auf hohem Niveau. PowerCyclone 6 und die TriActiveMax-Düse sorgen für hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Böden. Ein speziell entwickelter Behälter ermöglicht ein müheloses Entleeren.

**Filtersystem für saubere Luft**

- EPA10-Filtersystem mit AirSeal für gesunde Luft

**Effortless cleaning**

- Leichtes Design für mehr Beweglichkeit
- Langlebiger abwaschbarer Filter

**Einfache Staubentsorgung**

- Fortschrittliches Design des Staubbehälters für einfaches Entleeren

**Herausragende Leistung**

- PowerCyclone 6 für hervorragende Trennung von Staub und Luft
- Düse zur optimalen Reinigung auf allen Hartböden
- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### PowerCyclone 6



Das aerodynamische Design des PowerCyclone 6 minimiert den Luftwiderstand und sorgt für hervorragende Reinigungsleistung durch drei hocheffiziente Schritte: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben. 3) Am Ende des Kanals wird die Luft durch die Seitenflügel effektiv vom Staub befreit.

### TriActiveMax Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

### Leicht entleerbarer Staubbehälter



Das perfekte Design des Staubbehälters ermöglicht eine mühelose Staubentsorgung. Dank seiner einmaligen Form und der glatten Oberfläche wird Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt und gleitet gleichmäßig in den Abfalleimer.

### Langlebiger abwaschbarer Filter



Der Schaumfilter kann einfach unter fließendem Wasser abgewaschen werden und bringt so dauerhafte Leistung.

### Geringes Gewicht



Das nur 5,5 kg schwere Design sorgt für hervorragende Beweglichkeit.

### Hartbodendüse



Die Düse sorgt für eine optimale Reinigung aller Hartböden, insbesondere Parkett- und Fliesenböden. 1) Die besonders weichen Bürsten schützen Böden vor Kratzern. 2) Die weichen Borsten sorgen für die optimale Staubaufnahme auf allen Hartböden. 3) Die Düse ist leicht und verfügt über Räder für höchste Beweglichkeit auf allen Böden.

### EPA10 Clean Air-System



Der EPA10-Filter und die AirSeal-Dichtung fangen den feinsten Staub auf, bevor die Luft für eine staubfreie Umgebung und saubere Luft ausgeblasen wird.

# Daten

## Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 650x330x310 mm
- Produktabmessungen (L x B x H): 505 x 292 x 292 mm
- Produktgewicht: 5,5 kg

## Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 27.9 kWh
- Luftstrom (max.): 26 l/Sek.
- Geräuschpegel: 76 dB
- Saugkraft (max.): 17 kPa

## Design

- Farbe: Bronze

## Bedienkomfort

- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: SmartLock

- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Kabellänge: 7 m
- Radtyp: Gummi

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActiveMax Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/kleine Düse
- Zusatzbürste: Hartbodendüse

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: >>90% recyceltes Material
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Filter EPA 10
- Motorfilter: Langlebiger abwaschbarer Filter



Ausstellungsdatum  
2023-04-02

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 69254 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Durchschnittliche Ergebnisse bei der Staubaufnahme im Vergleich  
zum meist verkauften beutellosen Staubsauger in Europa, von einem  
externem Testinstitut gemäß DIN EN 60312/11/2008 für Teppiche  
im Februar/April 2014 getestet (Durchschnittswerte)