



Saeco Incanto Kaffeevollautomat

- 3 Kaffeespezialitäten
- Klassischer Milchaufschäumer
- Titanium
- AquaClean



HD8913/11



Elegantes Design. Beeindruckende Kaffequalität.

Fortschrittliche Technologie bietet maximalen Geschmack

Die Saeco Incanto setzt neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Das ansprechende, überarbeitete Gehäuse ist mit hochwertiger Technologie aus Italien ausgestattet und wurde für großartigen Kaffee entwickelt – jedes Mal. Endlich werden Ihre Kaffeeträume wahr.

Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 3 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

Kaffee für jede Gelegenheit

- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen

Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Mit AquaClean für bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken
- Gründliche Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe

Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.
- Für hohe Kapazitäten in einem kompakten Design entwickelt

 **Saeco**



Besonderheiten

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

3 Kaffeespezialitäten



Genießen Sie Ihre Lieblingsgetränke, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt in Sekundenschnelle für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

AquaClean Filter



AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch gereinigtes Wasser. Er verhindert auch

Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken



Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirnmeldungen an, was Sie wann tun müssen.

Klassischer Milchaufschäumer



Der klassische Milchaufschäumer, den Baristas auch Pannarello nennen, verteilt Dampf, mit dem Sie problemlos cremigen Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Entdecken Sie den Barista in sich, während Sie köstliche Milchspezialitäten auf traditionelle Art zubereiten!

Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet unendlichen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

Hohe Kapazität und kompaktes Design



Genießen Sie die Vorteile von mehr Platz und weniger häufigem Nachfüllen dank großem Bohnen-, Wasser- und Kaffeesatzbehälter im kompakten Design. Diese intelligente, vollautomatische Maschine bietet Ihnen dank des großen Wasserbehälters, Bohnen- und Kaffeesatzbehälters maximalen Komfort und erstklassige Leistung.

Hochwertige Verarbeitung in Anthrazit

Jedes kleinste Detail dieser Maschine wurde mit höchster Qualität entwickelt und hergestellt. Hochwertige Verarbeitung in Anthrazit, inspiriert von italienischem Design und Handwerk, fügt sich jederzeit in eine klassische oder moderne Küche ein. Diese elegante Maschine ist ebenso edel wie der Kaffee, den sie zubereitet.

Daten

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Tassenfüllmenge: Einstellbar
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Benutzerprofile: 1
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Espresso Lungo, Heißes Wasser
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Herausnehmbare Brühgruppe
- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

Technische Daten

- Kabellänge: > 100 cm
- Stromspannung: 230 V
- Ursprungsland: Rumänien
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Produktgewicht: 7.2 kg
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von oben
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Farbe und Design: Titanium
- Produktabmessungen: 221 x 340 x 430 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Klassischer Milchaufschäumer
- Benutzeroberfläche: Einfaches Display



Ausstellungsdatum
2023-10-18

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 77276 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

* Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der ausgewählten Kaffeesorte sowie von der Reinigung der Maschine.