

Philips PowerLife  
Staubsauger mit Beutel

TriActive-Düse

FC8457/91



## Volle Leistung

### Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips PowerLife bietet eine umfassende Reinigungsleistung dank der einzigartigen TriActive-Düse, die speziell für eine effiziente Staubentfernung entwickelt wurde.

#### **Komfort**

- 3 l Staubkammer und S-Bag für eine lang anhaltende Leistung
- Komfortable Reinigung dank des leichten Aluminiumrohrs

#### **Komfort**

- Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

#### **Hervorragende Reinigungsergebnisse**

- Leistung der Klasse A auf Hartböden
- Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Klasse A auf Hartböden



Dieses Produkt erreicht die höchste Klasse bei der Reinigungsleistung auf Hartböden: 100 % Staub werden aufgenommen!

### 3 l Staubaufnahmekapazität



Die 3 l Staubkammer maximiert das Potenzial des S-Bag Classic-Staubbeutels und sichert so eine lang anhaltende Leistung.

### Teleskoprohr aus Aluminium



Das leichte Teleskoprohr des Staubsaugers aus Aluminium ist bequem in der Anwendung und lässt

sich durch sein zweiteiliges Design auf die gewünschte Länge einstellen.

### Extra langer ergonomischer Griff



Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

### TriActive-Düse



Die TriActive Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Sie raut mit der speziell entworfenen Unterseite den Teppich schonend auf, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Sie nimmt große Teile über ihre größere Öffnung an der Vorderseite auf. 3) Sie nimmt Staub und Schmutz längsseits von Möbeln und Wänden über ihre zwei Luftkanäle auf der rechten und linken Seite auf.

## Daten

### Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zusatzbürste: Hartbodendüse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

### Design

- Farbe: Tiefschwarz und Grün

### Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 406 x 282 x 220 mm
- Produktgewicht: 4,2 kg

### Nachhaltigkeit

- Verpackung: >90% recyceltes Material
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

### Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 750 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 33,7 kWh
- Luftstrom (max.): 29,4 l/s l/Sek.
- Geräuschpegel: 84 dB
- Saugkraft (max.): 19,5 kPa

### Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Classic Long Performance
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Abluftfilter: Mikrofilter

### Bedienkomfort

- Aktionsradius: 8 m
- Rohranschluss: Kegelförmig
- Tragegriff: Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Rohrtyp: Teleskoprohr aus Aluminium
- Kabellänge: 5 m
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Kunststoff



Ausstellungsdatum  
2023-07-25

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 65173 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)