

Philips Performer
Staubsauger mit Beutel

2000 W

500 W Saugleistung
Abwaschbarer Filter HEPA 13

FC9170/07



Sehr hohe Saugleistung

500 W Saugleistung für mühelose Reinigung

Der Philips Staubsauger Performer Sonderedition FC9170/07 feiert 40 Jahre Erfahrung in der Bodenpflege. Zusätzlich zu unserer neuen Farbe Titan feiern wir mit einem praktischen, fünfteiligen Reinigungsset für das Auto, das Sie als Geschenk zu jedem Produkt der Performer Sonderedition erhalten.

Superior cleaning

- 2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF-Qualitätssiegel für zuverlässige Ergebnisse

Nachhaltige Staubaufnahme

- S-Bag in XXL mit 4 Liter Kapazität für lang anhaltende Reinigungsleistung

Enjoy the comfort of a clean car

- Geschenkbox mit Autopflegeset

PHILIPS

Besonderheiten

Leistungsstarke Reinigung



Effizienter 2.200-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 500 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

S-Bag in XXL (4 l)



Diese große Staubbeutelkapazität ermöglicht eine optimale Nutzung der Staubbeutel und führt dazu, dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Autopflegeset



Jede Performer Sonderedition wird mit einer Geschenkbox geliefert, die ein Autopflegeset enthält. Dieses umfassende Pflegeset ist optimal für die Reinigung Ihres Autos geeignet. Es enthält spezielle Düsen für die unterschiedlichen Oberflächen im Fahrzeug, die Sie ganz einfach am Performer Sondereditionen-Staubsauger anbringen können. Dazu gehören ein Reinigungshandschuh aus Mikrofaser, eine verstellbare Bürste, eine extra lange Fugendüse, eine universelle Bürste sowie eine spezielle Polsterdüse.

Mit ECARF-Qualitätssiegel



Dieser ECARF-zertifizierte Staubsauger garantiert mit einer Sicherheit von 99,95 %, dass nahezu die gesamte Luft im Raum während des normalen Saugvorgangs gefiltert wird. Dies entfernt fast alle Allergene aus Teppichen, Möbeln und anderen Orten in Ihrem Zuhause.

Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Eingangsleistung (IEC): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 500 W
- Saugkraft (max.): 34 kPa
- Luftstrom (max.): 47 l/Sek.

Design

- Farbe: Anthrazit

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 12 m
- Rohranschluss: Leicht zu bedienende Entriegelung
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Staubfüllanzeige

- Radtyp: Gummi
- Komfort-Staubbeutelkassette

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 320 x 280 mm
- Produktgewicht: 6,3 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 57885 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com