



## Saeco GranBaristo Avanti Kaffeevollautomat

- 18 Kaffeespezialitäten
- Integrierte Milchkaraffe
- Edelstahl
- AquaClean



HD8977/01

## Das fortschrittlichste Kaffeeerlebnis für zu Hause

### Genießen Sie 18 über Ihr Tablet\* zubereitete Getränke

Die Saeco GranBaristo Avanti bietet Ihnen eine Auswahl von 18 leckeren Getränken. Jedes Getränk kann an Ihren Geschmack angepasst und direkt über Ihr Smart-Gerät zubereitet werden. Die Wartung ist dank Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App\* kinderleicht.

#### Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 18 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 6 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integrierter Milchkaraffe
- Bearbeiten und speichern Sie bis zu 6 Benutzerprofile

#### Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Verbesserte Bedienung der Maschine über das Hochleistungs-Display
- Mit AquaClean für bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken
- Personalisieren und speichern Sie jedes Getränk ganz einfach über die App
- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach

#### Jeder Kaffee ein Meisterwerk

- Ikonisches Edelstahl-Design, auf Präzision geformt
- Variabler Brühdruck für Kaffee und Espresso

#### Jeder Kaffee ein Meisterwerk

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk



**Saeco**

## Besonderheiten

### 18 Kaffeespezialitäten

Genießen Sie eine unvergleichliche Vielzahl von Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeefullautomat sorgt im Nullkommanichts für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

### Integrierter Milchbehälter



Genießen Sie super-cremige Cappuccinos und Latte Macchiatos bei perfekter Temperatur – auf unglaublich einfache Art und Weise. Gießen Sie einfach Milch in den Behälter, stecken Sie ihn in die Maschine, und wählen Sie Ihr bevorzugtes Getränk. Egal ob Cappuccino oder Latte Macchiato, in nur wenigen Sekunden erhalten Sie Ihr Getränk – mit Milchauslauf ohne Spritzen bei idealer Temperatur.

### Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeefullautomat bietet unendlichen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

### Benutzerprofile



Speichern Sie Ihre persönlichen Kaffeepreferenzen in den leicht zugänglichen Benutzerprofilen. So können Sie Espresso, Kaffee, Cappuccino und alle anderen Getränke ganz einfach mit nur einem Knopfdruck nach Ihren Vorlieben zubereiten.

### Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

### Latte Perfetto-Technologie



Krönen Sie jede Tasse Kaffee mit cremigem Milchschaum, der die Geschmacksknospen

verwöhnt. Der Milchbehälter schäumt die Milch zweimal auf und gibt den cremigen Schaum mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse. Der Behälter kann auch bequem im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist sehr hygienisch.

### VariPresso-Technologie



Die Saeco GranBaristo bietet eine unvergleichliche Vielfalt an Getränken, passend für jede Gelegenheit, dank der patentierten VariPresso Brühkammer. Das Geheimnis liegt im einstellbaren Brühdruck: Stellen Sie einen hohen Druck für intensiven, aromatischen Espresso ein oder einen niedrigen Druck für normalen, klassischen Kaffee.

### Edelstahl-Design



Jedes kleinste Detail dieser Maschine wurde mit höchster Qualität entwickelt und hergestellt. Hochwertige Verarbeitung in Edelstahl, inspiriert von italienischem Design und Handwerk, fügt sich jederzeit in eine klassische oder moderne Küche ein. Diese elegante Maschine ist ebenso edel wie der Kaffee, den sie zubereitet.

# Daten

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 6
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Adjustable
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Yes
- Benutzerprofile: 6
- Temperatureinstellungen: 3

## Vielfalt

- Getränke: Caffè crema, Cappuccino, Espresso, Espresso Double, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Flat White, Hot water, Latte Macchiato, Milk froth, Ristretto
- Kaffeepulver-Option: Yes
- Brühgruppe: VariPresso-Technologie
- Doppelte Tasse: Yes
- Doppelte Tasse Milch: No

## Weitere Funktionen

- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken: Yes
- Herausnehmbare Brühgruppe: Yes
- Gusto Perfetto: Yes

- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter: Yes
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer: Yes

## Technische Daten

- Kabellänge: > 100 cm
- Stromspannung: 230 V
- Ursprungsland: Italy
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 20 Portionen
- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 L
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 270 g
- Produktgewicht: 13 kg
- Kaffeesatzbehälter: Frontal access
- Wasserbehälter: Access from the top
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Max. Höhe der Tasse: 165 mm
- Farbe und Design: Stainless Steel
- Produktabmessungen: 205 x 360 x 460 mm

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrated Milk Carafe, Quick Milk clean



Ausstellungsdatum  
2023-10-18

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 74487 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Avanti App ist kompatibel mit iPad 3/4/Air/Mini retina unter iOS7 und höher sowie mit Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 Zoll)/Tab 4 (10,1 Zoll)/Note pro LTE (12,2 Zoll), Nexus 7 2013 (7 Zoll), Sony Xperia Z LTE (10,1 Zoll) unter Android 4.3 und höher sowie Bluetooth Version 4.0 und höher

\* Bitte beachten Sie, dass die Saeco GranBaristo Avanti zwar App-fähig ist, jedoch kein Smart-Gerät im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Laden Sie die Saeco Avanti App hier herunter: <http://www.saeco.com/avanti-app>

\* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.