



Philips PerfectCare Aqua
Silence
Dampfbügelstation

Bis zu 6,2 Bar Druck

Dampfstoß von 330 g
Transportverriegelung
Fester Wasserbehälter für 2,5 l



GC8650/80

Ultraschnelles und leises Bügeln

keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr Philips PerfectCare Dampfbügeleisen liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Entkalken Sie Ihr Gerät effektiv und einfach, um die Lebensdauer zu verlängern
- Leitungswassergeeignet, während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Schaltet automatisch aus für mehr Komfort und geringeren Energieverbrauch
- Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar
- Großer einsehbarer Wasserbehälter mit 2,5 l
- Unsere Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
- Energie sparen mit ECO-Modus
- Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basisstation

Sorgenfreies Bügeln, keine Temperatureinstellung erforderlich

- SilentSteam Technologie: hohe Dampfleistung bei minimalem Geräuschpegel
- Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung
- Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

PHILIPS

Besonderheiten

SilentSteam Technologie



Bügeln Sie im Kreise Ihrer Familie oder beim Fernsehen, ohne vom Geräusch des Dampfes gestört zu werden. Die SilentSteam Technologie bietet leisen und doch ausgesprochen starken Dampf. Ihre Dampfbügelstation ist mit 3 geräuschreduzierenden Dampffiltern ausgestattet, die den Geräuschpegel verringern. Eine geräuschabsorbierende Plattform reduziert das Pumpengeräusch in der Gerätebasis.

Optimal TEMP-Technologie



Jetzt können Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert brandflecklose Kleidungsstücke. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert. Es ist keine Temperatureinstellung nötig 2) Leistungsstarker Zyklondampfkammer, die

leistungsstarken, gleichmäßigen Dampf bietet und das Bügeln einfacher und schneller macht.

Easy De-Calc



Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc-Funktion von Philips bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation. Ihr Bügeleisen erinnert Sie durch Licht- und Tonsignal an das Entkalken. Wenn das Gerät kalt ist, öffnen Sie einfach den Easy De-Calc-Verschluss, und fangen Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse auf.

Energiesparend



Durch Verwendung des ECO-Modus mit einer geringeren Menge Dampf können Sie Energie sparen, ohne Kompromisse bei den Bügelergebnissen einzugehen.

Leitungswasser jederzeit auffüllbar



Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Wasserbehälter einfach sofort wieder auffüllen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.

Sichere Transportverriegelung



Die Dampfbügelstation ist mit einer sicheren Transportverriegelung ausgestattet. Verriegeln Sie das Bügeleisen sicher auf der Basis für eine sicherere Handhabung und um das Risiko zu verringern, dass jemand die heiße Bügelsohle berührt. Die Dampfbügelstation lässt sich auch ganz einfach tragen.

Daten

Einfache Bedienung

- Aufheizdauer: 2 minute(s)
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 2.500 ml
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide
- Befüllen und Entleeren des Wasserbehälters: Extra große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Kabelaufwicklung: Kabelclip
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Alarm bei niedrigem Wasserstand
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: T-ionicGlide

- OptimalTEMP Technologie
- Power: 2.400 W
- Druck: Bis zu 6,2 Bar Druck
- Sicheres Abstellen
- Dampfstoß: 330 g
- Vertikaldampf
- SilentSteam Technologie
- Dampfspitze

Technische Daten

- Spannung: 220 bis 240 V
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 4,5 kg
- Produktabmessungen: 36,2 x 27 x 26,3 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 1,1 kg

Entkalkung

- Calc-Clean-Lösung: Easy De-Calc
- Calc-Clean-Erinnerung
- Geeignet für Leitungswasser



Ausstellungsdatum
2021-08-30

Version: 1.0.2

EAN: 08 71010 36696 16

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* In der Kategorie der unbegrenzten Dampfbügelstationen