



Philips PerfectCare Elite Plus  
Dampfbügelstation

Dampfstoß von bis zu 550 g  
Abnehmbarer 1,8-Liter-  
Wasserbehälter  
OptimalTEMP-Technologie  
Automatischer und leiser  
Dampfstoß



GC9675/80

## Schnellstes und leistungsstärkstes Bügeleisen\* noch intelligenter

### Mit intelligentem automatischem Dampfstoß

Die PerfectCare Elite Plus ist die leistungsstärkste und schnellste Dampfbügelstation der Welt, mit ultraleichtem Bügeleisen und intelligentem automatischem Dampfstoß für höchsten Komfort. Keine Temperatureinstellung erforderlich und keine Hitzeschäden – garantiert.

#### Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden

- Keine Verbrennungen – garantiert
- OptimalTEMP-Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

#### Schnelles Bügeln mit kontinuierlichem, starkem Dampfausstoß

- Einfaches und effizientes Entkalkungssystem für langanhaltende Leistung
- Intelligenter automatischer Dampfstoß für schnelles, einfaches Bügeln
- Starker Dampfausstoß für ultimative Faltenentfernung
- Energie sparen mit ECO-Modus
- T-ionicGlide Bügelsohle, ultimative Gleitfähigkeit und Haltbarkeit

#### Das ultimative Bügelerlebnis

- Automatische Abschaltung bei längerem Stillstand
- Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren
- Leichtes und bedienerfreundliches Bügeleisen
- Kraftvolles Bügeln bei minimaler Geräuschentwicklung
- Großer, abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen

# PHILIPS

## Dampfbügelstation

Dampfstoß von bis zu 550 g Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter, OptimalTEMP-Technologie, Automatischer und leiser Dampfstoß

# Besonderheiten

### Sichere und einfache automatische Abschaltung



Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es einige Minuten nicht verwendet wurde. Das spart Energie und sorgt zudem für Gefühl der Sicherheit.

### Sichere Transportverriegelung



Verriegeln Sie das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So reduzieren Sie die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsohle.

### Easy De-Calc Plus



Regelmäßiges Entkalken schützt Ihr Bügeleisen, verlängert dessen Lebensdauer und

gewährleistet eine optimale Dampfleistung. Unser exklusives Easy De-Calc Plus-System sammelt Kalkablagerungen dauerhaft. Eine Anzeige und ein Audiosignal informieren Sie, wenn der Behälter geleert werden muss. Entfernen Sie einfach den Verschluss, und lassen Sie das Wasser und die Kalkpartikel ablaufen.

### Intelligenter automatischer Dampfstoß



Unser intelligenter DynamIQ-Sensor weiß genau, wann und wie sich das Bügeleisen bewegt, und liefert leistungsstarken Dampf genau da, wo Sie ihn am meisten brauchen – für einfacheres Bügeln und schnellere Ergebnisse.

### leichtes Bügeleisen



Das Bügeleisen ist erstaunlich leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet mühelos und verringert somit die Belastung Ihres Handgelenks. Dank seines minimalen Gewichts eignet es sich zudem für einfachen und effektiven Vertikaldampf bei Vorhängen und hängenden Kleidungsstücken.

GC9675/80

### Keine Verbrennungen – garantiert



Dank der OptimalTEMP-Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsohle auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.

### Keine Temperatureinstellung erforderlich



Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.

## Dampfbügelstation

Dampfstoß von bis zu 550 g Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter, OptimalTEMP-Technologie, Automatischer und leiser Dampfstoß

# Daten

### Technologie

- OptimalTEMP Technologie
- DynamiQ
- Zyklonische Dampfkammer
- Für alle bügelbaren Stoffe
- Keine Verbrennungen
- Keine Temperatureinstellungen erforderlich
- SilentSteam Technologie
- Smart Control-Prozessor

### Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.800 ml
- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
- Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 5 stars
- Bügelsohlenname: T-ionicGlide
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Signal bei niedrigem Wasserstand
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Für Leitungswasser geeignet
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Präzisionsdampfspitze
- Betriebsbereit: Akustisches Signal
- Kratzfeste Bügelsohle: 5 stars

### Schnelles Glätten

- Druck: Max. 7,7 Bar
- Power: Max. 2.700 W
- Konstanter Dampfstoß: Bis zu 160 g/min
- Dampfstoß: Bis zu 550 g

- Vertikaldampf
- Spannung: 220 bis 240 V
- Betriebsbereit: 2 minute(s)
- Dampf bei Bedarf

### Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Easy De-Calc Plus
- Entkalkungserinnerung: Licht

### Aufbewahrung

- Transportverriegelung: Für einen sicheren Transport
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

### Größe und Gewicht

- Verpackungsabmessungen (B x H x L): 31 x 35 x 51 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg
- Produktabmessungen (B x H x L): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 7,3 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 5,1 kg

### Umweltfreundliche Effizienz

- Energiesparmodus
- Energiesparend\*: 50 %
- Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

### Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum  
2021-08-30

Version: 1.0.2

EAN: 08 71010 39060 49

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dampfstoß (Norm IEC60311), getestet im Vergleich zu den 10 meistverkauften Dampfbügelstationen im April 2017