

Philips PerfectCare
Компакт
Ютия с парогенератор

Макс. 5,8 бара налягане на
помпата

До 330 г парен удар
Воден резервоар с вместимост
1,5 л
Заклучване при носене



GC7831/20



По-бързо гладене с 2 пъти повече пара*

Най-компактният ни парен генератор

Мощната пара без прекъсване гарантира бързо гладене на всичките ви дрехи – без каквато и да е нужда да регулирате температурата благодарение на нашата технология OptimalTEMP. Компактна и лека за лесна употреба и съхранение.

Компактна технология

- Голям воден резервоар за дълга употреба
- Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
- Компактна и лека за лесна употреба и съхранение
- Заклучване за носене за лесно и безопасно пренасяне

Без нужда от настройка на температура, гарантирано без изгаряния

- Независимо изпитана и одобрена
- Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи, гарантирано без изгаряния
- Технология OptimalTEMP, без необходимост от настройка на температурата

Бързо гладене с постоянна мощна пара

- Пестете енергия с режим ECO
- Включен контейнер Calc-clean – без касети, без допълнителни разходи
- Мощна пара за ефективно премахване на гънки
- Гладеща повърхност SteamGlide Plus за най-добри показатели на гладене

PHILIPS

Ютия с парогенератор

Макс. 5,8 бара налягане на помпата До 330 г парен удар, Воден резервоар с вместимост 1,5 л, Заклучване при носене

Акценти

GC7831/20

Свръхмощна мощна пара



Силната, непрекъсната пара изглажда с лекота дори най-дебелите тъкани. Гледайте как упоритите гънки се изправят с допълнителен парен удар точно там, където имате нужда. Тази допълнителна пара е идеална за вертикално гладене с пара за освежаване на дрехи и завеси.

Не е нужна настройка на температурата



Гладите всичко от копринени дрехи до дънки без регулиране на температурата. Благодарение на OptimalTEMP не е нужно регулиране на температурната скала или настройки. Така че няма повече предварително сортиране на прането или чакане ютията да се нагрее и охлади. Вие сте готови за всякакви тъкани по всяко време.

Гарантирано без изгаряния



Благодарение на нашата технология OptimalTEMP, гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на всяка материя, подходяща за гладене. Можете да оставяте горещата гладеща повърхност директно върху дрехите или върху дъската за гладене, без да се притеснявате от повреда. Гарантирано.

1,5 л воден резервоар



1,5-литровият прозрачен резервоар ви дава 1,5 часа непрекъсната употреба. Виждате ясно колко вода остава и пълните лесно с течаща вода през големия отвор за пълнене.

Интелигентно почистване

Нашата вградена система за отстраняване на котлен камък Smart Calc Clean ви напомня

кога е необходимо да отстранявате котления камък. Включва контейнер за лесно отстраняване на котлен камък. Това означава без касети и без допълнителни разходи.

Одобрена от експерти

Печатът за одобрение Woolmark Gold гарантира, че продуктът е безопасен за употреба върху всяка вълнена тъкан. Нашите парни ютии с технологията OptimalTEMP са първата и единствена марка ютии, спечелила това ниво на сертификация.

Гладеща повърхност SteamGlide Plus



Нашата ексклузивна гладеща повърхност SteamGlide Plus – със своя усъвършенстван титанов слой и 6-слоино покритие – предоставя съвършена ефективност на гладене върху всяка материя. Незалепваща, устойчива на надрасквания и лесна за почистване.

Енергоспестяващо



Спестете енергия и постигнете същите страхотни резултати. Режимът ECO намалява консумацията на енергия за дрехи, които изискват по-малко пара.

Ютия с парогенератор

Макс. 5,8 бара налягане на помпата До 330 г парен удар, Воден резервоар с вместимост 1,5 л, Заклучване при носене

Спецификации

Лесно за употреба

- Безопасен при всички материи, подходящи за гладене: Дори за деликатни материи като коприна
- Вместимост на резервоара за вода: 1500 ml
- Плъзгача се гладеща повърхност: 5 stars
- Технология OptimalTEMP
- Предпазно автоизключване
- Контейнер Calc Clean
- Име на гладещата повърхност: SteamGlide Plus
- За всички подходящи за гладене тъкани
- Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса свобода на кабела
- Зареждане по всяко време на работа
- Подходящо за работа с чешмяна вода
- Без изгаряния
- Не са нужни настройки на температурата
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 m
- Система за пара ProVelocity
- Дължина на маркуча: 1,6 m
- Вграден захранващ щепсел
- Процесор за интелигентно управление
- Прецизен връх за пара
- Готово за употреба: Светлинен индикатор, Звуков индикатор
- Гладеща повърхност, устойчива на надрасквания: 4 stars

Бързо премахване на гънки

- Налягане: макс. 5,8 бара налягане на помпата
- Захранване: 2400 W
- Непрекъснатата пара: До 120 g/min
- Ударна пара: До 330 g
- Волтаж: 220 – 240 V
- Вертикално пароподаване

- Променливи нива на парата
- Готово за употреба: 2 минути)
- Пара при поискване

Третиране на варовик

- Премахване на котлен камък и почистване: Smart Calc Clean
- Напомняне за декалциране: Светлина, Звук, не са необходими касети, без допълнителни

Съхранение

- Заклучване при носене: За пренасяне и безопасност
- Прибиране на кабела: Захващане от Velcro
- Отделение за съхранение на маркуча: Отделение за прибиране на маркуча

Размер и тегло

- Тегло на ютията: 1,2 kg
- Размери на опаковката (ШxВxД): 23 x 27,5 x 39,3 cm
- Размери на продукта (ШxВxД): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
- Общо тегло с опаковката: 3,85 kg
- Тегло на ютия + основа: 2,95 kg

Екологична ефективност

- Енергоспестяващ режим
- Пестене на енергия*: 30 %
- Използвана е рециклирана пластмаса: 30 %
- Ръководство за потребителя: 100% рециклирана хартия

Гаранция

- 2 години международна гаранция



Дата на издаване
2021-10-11

Версия: 1.0.2

EAN: 08 71010 38107 28

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* До 30% спестяване на електроенергия с режим ECO в сравнение с Турбо режим на базата на протокол IEC 60311

* В сравнение с парна ютия Philips Azur Performer