

Philips Jewel
Staubsauger mit Beutel

2000 W

425 W Saugleistung
Abwaschbarer Filter HEPA 13

FC9071/02



Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen

TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Wenn Sie es schnell schön haben möchten, ist die Jewel-Reihe ideal für Sie. Der Jewel verfügt über die patentierte Tri-Active-Düse für drei Reinigungsschritte in nur einem Durchgang.

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt

PHILIPS

Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 450 W
- Saugkraft (max.): 32 kPa
- Luftstrom (max.): 43 l/Sek.

Design

- Farbe: Blaue Haube

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Aktionsradius: 10 m
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-

- Lackierung
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Kunststoff
- Komfort-Staubbeutelkassette

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 5,7 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 Filter
- HEPA-Dichtung

Besonderheiten

2.000-Watt-Motor



Effizienter 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com