

Philips Performer
Staubsauger mit Beutel

2200 W

FC9172/07



Sehr hohe Saugleistung

500 W Saugleistung für mühelose Reinigung

Die Performer Sonderedition feiert 40 Jahre Erfahrung von Philips in der Bodenpflege.
Wir feiern diesen Meilenstein mit der neuen Farbe Titan.

Superior cleaning

- 2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF-Qualitätssiegel für zuverlässige Ergebnisse

Nachhaltige Staubaufnahme

- S-Bag in XXL mit 4 Liter Kapazität für lang anhaltende Reinigungsleistung

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

PHILIPS

Besonderheiten

Leistungsstarke Reinigung



Effizienter 2.200-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 500 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

S-Bag in XXL (4 l)



Diese große Staubbeutelkapazität ermöglicht eine optimale Nutzung der Staubbeutel und führt dazu,

dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsen Spitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Mit ECARF-Qualitätssiegel



Dieser ECARF-zertifizierte Staubsauger garantiert mit einer Sicherheit von 99,95 %, dass nahezu die gesamte Luft im Raum während des normalen Saugvorgangs gefiltert wird. Dies entfernt fast alle Allergene aus Teppichen, Möbeln und anderen Orten in Ihrem Zuhause.

Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Eingangsleistung (IEC): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 500 W
- Saugkraft (max.): 34 kPa
- Luftstrom (max.): 47 l/Sek.

Design

- Farbe: Anthrazit

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Leicht zu bedienende Entriegelung
- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Stauffüllanzeige
- Radtyp: Gummi
- Komfort-Staubbeutelkassette

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 500 x 320 x 280 mm
- Produktgewicht: 6,3 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 59742 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com