

Philips PerfectCare Viva
Parní generátor

Maximální tlak čerpadla 5,5 baru

Parní ráz až 230 g
2litrová nádržka na vodu
Kompaktní provedení



GC7051/30

Rychlejší žehlení s 2x větším množstvím páry*

bez nastavování teploty

Systémová žehlička Philips nabízí rychlejší a snadnější žehlení. Žehlete své oděvy bez nastavování teploty díky revoluční technologii OptimalTEMP.

Kompaktní technologie

- Nízká hmotnost a kompaktní rozměry pro snadné skladování
- Velká nádržka na vodu zajistí delší nepřetržité používání
- Automatické vypnutí pro vyšší bezpečnost a nižší spotřebu energie

Není potřeba žádné nastavování teploty, garantuje nespálení

- Žehlí vše od džín po hedvábí bez nutnosti měnit nastavení teploty
- Nebojte se nechat rozpálenou žehličku na žehlicím prkně

Rychlé žehlení s nepřetržitým napařováním

- Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů
- Integrovaný systém pro snadné čištění, který zaručuje dlouhou životnost
- Nejlepší klouzání a zvýšená odolnost proti poškrábání od společnosti Philips
- Úspora energie díky režimu ECO

PHILIPS

Přednosti

Mimořádně výkonné napařování



Mimořádně rychlé žehlení je tu i pro vás díky revoluční technologii. Výkonné a nepřetržité napařování se vypořádá s těmi nejodolnějšími záhyby a i silnější tkaniny budou snadno a rychle zase hladké. Kromě toho je tu pro případ potřeby parní ráz, ideální pro vertikální napařování nebo obzvláště nepoddajné záhyby.

Technologie OptimalTEMP



Díky technologii OptimalTEMP již nebudete muset ztrácet čas nastavováním teplot, čekáním, až nastavení proběhne, ani tříděním oblečení před žehlením. Žehlička si poradí s materiály od džínů po hedvábí a garantuje žehlení bez spálení díky dokonalé kombinaci teploty a nepřetržitého napařování.

Bezpečné odkládání



Inovativní technologie OptimalTEMP je zárukou žehlení bez spálení na všech žehlitelných tkaninách. Kromě toho, že vám ušetří starosti během žehlení, vám také umožňuje ponechat horkou žehlicí plochu přímo na bavlněné ploše žehlicího prkna bez obav z jeho poškození. Omezíte tak případnou únavu zápěstí, protože žehlička není potřeba tak často zvedat ze základny a znovu ji tam vrátet.

2l nádržka na vodu



Díky mimořádně velkému objemu 2 l můžete nádržku na vodu používat bez doplnění nepřetržitě až 2 hodiny. Je průhledná, takže ze všech úhlů vidíte, kolik vody zbývá na účinnou tvorbu páry. V případě potřeby můžete vodu do parního generátoru snadno doplnit velkým plnicím otvorem buď z kohoutku nebo ze džbánu nebo velké láhve během žehlení.

Systém čištění Smart Calc



Pravidelné odstraňování vodního kamene ochrání vaši žehličku a zachovává výkonné napařování. Odvápňovací systém Smart Calc Clean je vestavěná funkce čištění a odstranění vodního kamene, která prodlouží životnost vašeho parního generátoru. Žehlička vás pomocí světelného a zvukového signálu upozorní, že je nutné provést čištění a odstranění vodního kamene. Jednoduše ji vložte do nádoby Smart Calc Clean a spusťte proces. Trvá přibližně 2 minuty, než se špinavá voda a vodní kámen shromáždí. Jakmile žehlička proces dokončí a je připravena k dalšímu použití, ozve se pípnutí.

Nízká hmotnost a kompaktní rozměry



Díky revoluční technologii ProVelocity je parní generátor kompaktnější než kdy dřív. Menší velikost se perfektně vejde na vaše žehlicí prkno a mnohem snadněji se s ním manipuluje. Navíc stačí méně prostoru ke skladování.

Specifikace

Skladování

- Úložný prostor pro kabel: Upevnění na suchý zip
- Skladování hadice: Příhrádka pro skladování hadice

Snadné použití

- Bezpečné pro všechny žehlitelné tkaniny: Dokonce i jemné, jako je hedvábí
- Doba zahřívání: 2 min
- Žehlicí plocha pro snadné klouzáni: 4 hvězdiček
- Název žehlicí plochy: SteamGlide Plus
- Automatické bezpečnostní vypnutí
- Doplnění kdykoliv během používání
- Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i s kabelem v rozsahu 360°
- Vhodná voda z vodovodu
- Délka síťové šňůry: 1,8 m
- Délka hadice: 1,6 m
- Připraveno k použití: Světelný indikátor, Zvukový indikátor
- Žehlicí plocha odolná proti poškrábání: 4 hvězdiček
- Mimořádně velký plnicí otvor

Včetně příslušenství

- Nádobka Calc Clean

Technologie

- Technologie OptimalTEMP
- Pro všechny žehlitelné tkaniny

- Bez spálení
- Bez potřeby nastavování teploty
- Generátor páry ProVelocity
- Procesor Smart Control

Rychlé odstraňování záhybů

- Tlak: Maximální tlak čerpadla 5,5 baru
- Spotřeba: 2 400 W
- Parní ráz: až 230 g
- Trvalý výstup páry: až 120 g/min
- Napětí: 220–240 V
- Vertikální napařování
- Připraveno k použití: 2 min
- Různé úrovně páry
- Napařování na vyžádání

Správa vápenných usazenin

- Odstranění vodního kamene a čištění: Chytrý Calc Clean
- Funkce připomenutí odvápnění: Světlo, Zvuk, Ano, žádné zásobníky, žádné další výdaje

Velikost a hmotnost

- Hmotnost žehličky: 1,2 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 32,2 x 19,4 x 23,6 cm
- Hmotnost žehličky + základny: 4,1 kg



Datum vydání 2024-02-02

Verze: 2.2.1

EAN: 87 10103 81060 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Ve srovnání s napařovací žehličkou Philips EasySpeed