

Philips PerformerPro
Støvsuger med pose

2200 W

HEPA 13-filter

5 l

Turbo-børste

FC9194/01



Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*

med 2200 W motor og 5 L støvkapacitet

Med den kraftfulde 2200 W motor og det specialdesignede støvkammer fastholder Philips PerformerPro-støvsugeren en kraftig luftstrøm og giver dig den højeste sugestyrke.

For fantastiske rengøringsresultater, selv når posen fyldes op!*

Komfort

- 360Flex drejefunktion for slange for nem manøvrering
- SmartLock-sammenkobling for nem tilpasning til hver rengøringsopgave
- Lang rækkevidde giver praktisk rengøring

Flotte rengøringsresultater

- Nyt 3-i-1 TriActive+-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv
- 2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke
- Revolutionerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugestyrke
- 5 L støvkapacitet for lang tids rengøring
- Turbo-mundstykket sikrer grundigere rengøring af tæpper

Integreret anti-allergisystem

- s-bag med ultralang brugstid opfanger endnu mere fint støv
- HEPA AirSeal med HEPA 13-filter optager 99,99 % af støv
- Allergivenlig kvalitet testet af ECARF

PHILIPS

Vigtigste nyheder

2200 W motor



Motoren på 2200 W genererer op til 500 W sugestyrke, hvilket sikrer et fantastisk rengøringsresultat.

Airflow Max-teknologi



Airflow Max-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får den højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op!

5 L støvkapacitet



Det specielt designede 5 L støvkammer giver dig mulighed for at sikre en optimal brug af støvposen, så kan du gøre rent i længere tid.

TriActive+-mundstykke



TriActive+-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specialdesignede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv og snavs op langs møbler og vægge med de to sidebørster

Turbo-børstemundstykke



Turbo-mundstykket sikrer dybdegående rengøring af tæpper samt nemt fjernelse af hår og frug. Den roterende børste inde i mundstykket fjerner effektivt små støvpartikler og hår, hvilket resulterer i forbedret rengøring af tæpper. Hjulene på mundstykket forebygger skader ved brug på hårde gulve.

HEPA AirSeal med HEPA 13



HEPA 13-filteret og AirSeal fanger selv det fineste støv, før luften blæses ud. Det giver et støvfrit miljø og ren, allergenfri luft. Udblæsningsluften er endnu renere end luften i rummet.

ECARF-certificeret



Denne støvsuger med HEPA 13-filtrering er certificeret som allergivenlig af European Centre for Allergy Research Foundation (det europæiske center for allergiforskning - ECARF). HEPA 13-filteret renser udblæsningsluften for op til 99,95 % af allergener fra katte- og hundehår, støvmider eller pollen og giver derved et allergivenligt miljø i hjemmet.

Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive+-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, 2-i-1 børste/lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På rørclip
- Ekstra mundstykke: Turbo-børste

Design

- Farve: Cognac

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 500 x 310 x 300 mm
- Produktets vægt: 5,0 kg

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2200 W
- Støjniveau (Lc IEC): 79 dB
- Sugeseffekt (maks.): 500 W
- Vakuum (maks.): 36 kPa
- Luftstrøm (maks.): 51 l/s

Filtrering

- Støvkapacitet: 5 L
- Støvposens type: s-bag med ultralang brugstid
- Støvfiler: Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- Motorfilter: Trelaget
- HEPA Air Seal

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 8 m
- Aktionsradius: 11 m
- Rørkobling: SmartLock
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt teleskoprør af metal
- Håndtag: Ergonomisk greb med luftrende
- Hjultype: Gummi
- Indikator for fuld støvbeholder
- Parkering eller opbevaring: Lodret og vandret



Udgivelsesdato
2023-04-13

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 58206 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com

* Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale
standard IEC 60312-1, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf-
und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august
2012)