



Philips Avance Collection
Odšťavňovač

1 000 W

Systém QuickClean
2,5 l, trubice XXL
Drip stop



HR1871/10

Maximum šťávy. Minimum námahy.

Vytvoříte o 10 % více džusu* a čištění budete mít hotové za minutu!

Tento odšťavňovač získá ještě více šťávy z ovoce a zeleniny. Čištění ještě nikdy nebylo tak snadné díky funkci QuickClean a inovativnímu sítku umožňujícímu rychlé omytí a integrované nádobě na dužninu.

Snadné použití

- Rychlé a snadné sestavení všech dílů
- Systém Drip stop integrovaný v hubičce

Umyto během 1 minuty!

- Technologie QuickClean
- Všechna dužnina je shromážděna na jednom místě a lze ji snadno zlikvidovat
- Hladký povrch, který se snadno čistí

Vymačká z ovoce a zeleniny každou kapku

- Vytvoříte najednou až 2,5 litru šťávy
- Díky XXL přívodní trubici není třeba nic rozkrajovat
- 2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu
- Odšťavňování nejodolnějších surovin – 1 000 W

Chutné a snadné recepty

- Receptář plný podnětných receptů na šťávy

PHILIPS

Přednosti

Vytvořte najednou 2,5 litru



Díky inovativnímu systému pro extrakci šťávy s převráceným sítkem je tento odšťavňovač schopný získat až o 10 % šťávy více.* A v závislosti na typu ovoce nebo zeleniny je možné získat naráz až 2,5 litru šťávy, aniž byste museli vyprázdnit nádobu na dužninu.

Plnicí trubice XXL



Mimořádně velká plnicí trubice s průměrem 80 mm umožňuje odšťavňovat i velké ovoce a zeleninu, např. jablka, mrkve a červenou řepu, aniž byste je museli předkrájet.

Dvě rychlosti



2 rychlosti pro měkké a tvrdé ovoce a zeleninu

Technologie QuickClean



Odšťavňovač Philips se díky technologii QuickClean snadno čistí. Čištění nyní můžete zvládnout za 1 minutu díky integrované nádobě na dužninu a hladkému povrchu.

Integrovaná nádoba na dužninu



Dužnina se hromadí pouze tam, kde má: v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst, kam nepatří, třeba z víčka. Díky oblému designu a jemnému povrchu bez rohů a škvír lze nádobu od dužniny velmi snadno omýt.

Hladký povrch, který se snadno čistí

Odšťavňovač má oblé tvar a hladký povrch, abyste jej mohli snadno opláchnout.

Rychlé a snadné sestavení



Rychlé a snadné sestavení všech dílů.

Drip stop



Kuchyňskou linku budete mít stále čistou i poté, co s odšťavňováním skončíte. Systém Drip Stop zabrání tomu, aby šťáva kapala na stůl.

Receptář



Můžete použít receptář plný inspirujících nápadů pro každodenní přípravu šťáv.

Specifikace

Vzhled

- Barva: Černá / metalická

Příslušenství

- Obsahuje: Kuchařku, Hubička

Hmotnost a rozměry

- Hmotnost výrobku: 5,2 kg
- Průměr plnicí trubice: 80 mm

Obecné specifikace

- Počet rychlostních stupňů: 2
- Vlastnosti výrobku: Vhodné do myčky, Integrovaný úložný prostor pro kabel, Protiskuzové podložky,

Bezpečnostní zámek

Technické údaje

- Výkon: 1000 W
- Délka kabelu: 1 m
- Napětí: 220–240 V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Kapacita nádoby: 2,5 L
- Kapacita nádoby na dužinu: 1,6 L

Povrchová úprava

- Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel
- Materiál džbánu: Džbán SAN a kryt PS
- Materiál trysky: Nerezová ocel



Datum vydání 2021-08-31

Verze: 1.0.2

EAN: 08 71010 36214 16

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Oproti jedničce mezi odšťavňovači HR1861 spol. Philips