

Philips Jewel
Tolmukotiga tolmuimeja

2000 W
Animal

FC9067/02



Ilusad tulemused silmapilkselt

Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Jewel-tootesari sobib neile, kes soovivad kiiresti ilusaid tulemusi. See on varustatud patenteeritud TriActive'i otsakuga, mis sooritab kolm toimingut ühe puhastusliigutuse ajal.

Värske õhk kodus

- Super Clean Air HEPA 12 filter, 99,5% filtreerimine

Puhastab väga hästi vaipu ja mööblit

- Turboharjaga otsak eemaldab 25% rohkem juukseid ja tolmu

Easy cleaning, even around furniture

- Ainulaadne kolm ühes toimega TriActive'i otsak

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W mootor tekitab max 450 W imemisvõimsust

Leaves a fresh and clean scent

- Aktiivse lõhnakontrolli süsteem levitab meeldivat lõhna

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2000 W mootor



Suure jõudlusega 2000 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks max 450 W imemisvõimsuse

Super Clean Air HEPA 12 filter



Super Clean Air HEPA 12 filter püüab kinni vähemalt 99,5% kõikidest respiratoorsest allergiat tekitavatest mikroosakestest kahjuritest.

Aktiivne lõhnakontroll



Erilise värsketuse lõhna jätmiseks on iga Jewel varustatud sisseehitatud ja reguleeritava aktiivse

lõhnakontrolli süsteemiga. Saadaval on öie (FC8025) ja sidruni lõhnaga (FC8026) lõhnagraanulid.

Turboharjaga otsak



Turboharjaga otsak võimaldab vaipade sügavpuhastust ning karvade ja ebemete kiiret eemaldamist vaipadelt. Pöörlev hari eemaldab aktiivselt väikesed tolmuosakesed ja karvad, mis tagab 25% parema tulemuse vaipadel. Otsaku rattad väldivad kahjustusi kõvapõrandatel kasutamise korral.

TriActive'i otsak



TriActive'i otsak puhastab põranda ühe pühkimisliigutusega kolmel erineval viisil: 1) otsaku tipu suurem ava imeb kergesti suuremad osakesed; 2) optimaalne õhuvoog läbi otsaku tagab maksimaalse puhastustõhususe; 3) kahepoolsed harjad pühivad tolmu ja mustuse mööbliäärte ja seinte lähedalt.

Spetsifikatsioon

Talitus

- Sisendvõimsus (max): 2000 W
- Sisendvõimsus (IEC): 1800 W
- Müratase (Lc, IEC): 76 dB
- Imemisvõimsus (max): 450 W
- Vaakum (max): 32 kPa
- Õhuvoog (max): 43 l/s

Ehitus

- Värv: Teksariide sinine

Kasutatavus

- Juhtme pikkus: 7 m
- Toruliitmik: Nupp
- Tegevusraadius: 10 m
- Kandesang: Eesmine
- Toru tüüp: Kaheosaline metall-lakiga teleskoopitoru
- Võimsuse reguleerimine: Elektrooniline seadmel
- Ratta tüüp: Kummist
- Tolmukambri täitumise indikaator
- Clean Comforti kassett

Otsakud ja tarvikud

- Tavaline otsak: TriActive'i otsak
- Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak, Väike otsak
- Lisaotsak: Turbohari
- Tarvikute hoidik: Käepidemel

Kaal ja mõõtmed

- Toote kaal: 5,7 kg

Filtreerimine

- Tolmukoti mudel: Tolmukott s-bag
- Tolmumaht: 3 L
- Väljalaskefilter: Super Clean Air HEPA 12 filter

