

Philips PerformerPro
Støvsuger med pose

2000 W

AirflowMax-teknologi
HEPA 12 filter
Parquet

FC9186/01



Højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op*

med 2000 W motor og 5 L støvkapacitet

Med den kraftfulde 2000 W motor og det specialdesignede støvkammer fastholder Philips PerformerPro-støvsugeren en kraftig luftstrøm og giver dig den højeste sugestyrke. For fantastiske rengøringsresultater, selv når posen fyldes op!*

Komfort

- 360Flex drejefunktion for slange for nem manøvrering
- Ekstra langt greb med luftrende giver længere rækkevidde

Beskyttelse mod ridser til parketgulve

- Parquet-mundstykke med bløde børstehår til beskyttelse mod ridser

Flotte rengøringsresultater

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion
- 2000 W motor, der genererer maks. 450 W sugestyrke
- Revolutionerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugestyrke
- 5 L støvkapacitet for lang tids rengøring

Integreret anti-allergisystem

- s-bag med ultralang brugstid opfanger endnu mere fint støv
- EPA 12 filter med 99,5% filtrering af støv

PHILIPS

Vigtigste nyheder

2000 W motor



2000 W motor genererer op til 450 W sugestyrke til fantastisk rengøringsresultat.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengørings effektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Parquet-mundstykke



Ingen risiko for ridser takket være dette mundstykke med bløde børstehår, som er

specielt designet til effektiv rengøring af hårde gulve.

s-bag med ultralang brugstid



Philips s-bag Ultra Long Performance fremstillet af fem høj kvalitative lag bestående af ikke-tilstoppende materiale optager selv det fineste støv. Denne fremragende filtrering giver et bedre rengøringsresultat og renere luft i hjemmet. Den flerlagede filtrering bevarer også støvsugerens høje sugestyrke i løbet af hele posens levetid. S-bag ULP er blevet testet og certificeret af det uafhængige testinstitut TÜV Rheinland Group og holder beviseligt op til 80 % længere sammenlignet med en standardstøvpose.

EPA 12-filter



Dette særlige udblæsningsfilter fanger 99,5 % af støvet, inden luften blæses tilbage i rummet, og sikrer således et ret og fuldstændigt støvfrit miljø.

360Flex drejefunktion for slange

Philips 360Flex-drejefunktionen leverer komplet 360 graders af rotation af slangen,

hvilket gør det nemt at manøvrere støvsugeren rundt i huset.

Ekstra langt greb med luftrende

Dette ergonomisk formede greb er praktisk i brug. Ekstra langt design giver dig længere rækkevidde, så du nemt kan rengøre vanskeligt tilgængelige steder. Luftrenden giver dig mulighed for at tilpasse sugestyrken uden at skulle bukke dig.

5 L støvkapacitet



Det specielt designede 5 L støvkammer giver dig mulighed for at sikre en optimal brug af støvposen, så kan du gøre rent i længere tid.

Airflow Max-teknologi



Airflow Max-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får den højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op!

Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På rørclip
- Ekstra mundstykke: Mundstykke til hårde gulve

Design

- Farve: Rød

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 500 x 310 x 300 mm
- Produktets vægt: 5,0 kg

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Støjniveau (Lc IEC): 79 dB
- Sugeseffekt (maks.): 450 W

- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Filtrering

- Støvposens type: s-bag med ultralang brugstid
- Støvkapacitet: 5 L
- Støvfiler: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Motorfilter: Trelaget

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 6, 9 m
- Aktionsradius: 9 m
- Rørkobling: Konisk
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt teleskoprør af metal
- Håndtag: Ergonomisk greb med luftrende
- Hjultype: Gummi
- Indikator for fuld støvbeholder
- Parkering eller opbevaring: Lodret og vandret



Udgivelsesdato
2023-04-14

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 58203 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com

* Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale
standard IEC 60312-1, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf-
und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., august
2012)