

Philips PerfectCare  
Compact  
Ютия с парогенератор

Макс. 5,3 бара налягане на  
помпата

До 280 г парен удар  
Воден резервоар с вместимост  
1,5 л  
Заклучване при носене



GC7808/40

## По-бързо гладене с 2 пъти повече пара\*

### Най-компактният парен генератор на Philips

Philips PerfectCare Compact глади вашите дрехи по-бързо благодарение на мощната пара без прекъсване. Не е необходимо да регулирате температурата между дрехите благодарение на технологията OptimalTEMP. Насладете се на компактния и лек дизайн за по-лесно съхранение.

#### Компактна технология

- Лекто тегло и компактен размер за лесно съхраняване
- Голям воден резервоар за по-дълга продължителна употреба
- Защитно и безопасно заключване за носене

#### Без нужда от настройка на температура, гарантирано бе изгаряния

- Гладете всичко, от джинси до коприна, без нужда от промяна на настройката на температурата
- Можете безопасно да оставиш горещата плоча върху дъската за гладене

#### Бързо гладене с постоянна мощна пара

- Мощна пара за ефективно премахване на гънки
- Интегрирана система за лесно почистване за дълготрайна ефективност
- Превъзходна гладеща повърхност и устойчивост на надрасквания
- Пестете енергия с режим ECO

**PHILIPS**

## Ютия с парогенератор

Макс. 5,3 бара налягане на помпата До 280 г парен удар. Воден резервоар с вместимост 1,5 л, Заклучване при носене

# Акценти

GC7808/40

### Ултрамощна пара



Ултрабързото гладене може да бъде ваше с революционната технология. Мощната и постоянна пара изправя дори упоритите гънки, а по-дебелите дрехи се изглаждат с лекота и бързина. Освен това има допълнителен парен удар при нужда, който е перфектен за вертикално гладене с пара или за упорити гънки.

### Технология OptimalTEMP



С технологията OptimalTEMP вие няма повече да губите време за смяна на настройките на температурата, чакайки температурата да се настрои или преподреждайки дрехите. Гладете всякакви тъкани, от джинси до коприна, гарантирано без изгаряния, благодарение на перфектната комбинация от температура и постоянна мощна пара.

### Безопасно оставяне



Иновативната технология OptimalTEMP гарантира липса на изгаряния върху всички тъкани, които могат да се гладят. Освен сигурността, която тази функция дава при гладене, това също значи, че може да оставите горещата гладеща повърхност директно върху памучната дъска за гладене, без това да води до повреда. Това помага за намаляване на дискомфорта на китките ви, тъй като вече няма да има нужда да повдигате толкова често ютията от основата ѝ.

### 1,5 л воден резервоар



Водният резервоар има капацитет 1,5 л, така че получавате удобството на продължителна употреба до 1,5 часа без нужда да пълните догоре резервоара. Той също така е прозрачен, така че да имате изглед на 360° на резервоара и лесно виждате колко вода ви е останала, за да продължите да гладите ефективно. Ако се нуждаете от допълване, вашата ютия с парен генератор има широка дупка за пълнене, която ви позволява лесно да зареждате водния резервоар под чешмата или евентуално с кана или бутилка винаги по време на гладенето

### Smart Calc clean



Редовното отстраняване на котления камък защитава вашата ютия и поддържа показателните на парата. Системата Smart Calc-Clean е интегрирана функция за премахване на котления камък и почистване, която удължава живота на вашата ютия с генериране на пара. Ютията ще ви напомня със светлинна и звукова индикация за това, че има нужда от почистване на отстраняване на котления камък. Просто поставете ютията си върху контейнера Smart Calc-Clean и започнете процеса. Нужни са около 2 минути за събиране на мръсната вода и котления камък, след това вашият генератор на пара ще издаде еднократен звуков сигнал и ще е готов отново за употреба.

### Лекотегло и компактен размер



Благодарение на революционната технология ProVelocity успяхме да създадем генератор на пара, по-компактен от всякога. По-малкият размер пасва перфектно на вашата дъска за гладене с цел удобство и нейното пренасяне е улеснено многократно. Освен това вашата ютия с генератор на пара ще заема много по-малко пространство.

## Ютия с парогенератор

Макс. 5,3 бара налягане на помпата До 280 г парен удар, Воден резервоар с вместимост 1,5 л, Заклучване при носене

# Спецификации

### Лесно за употреба

- Безопасен при всички материи, подходящи за гладене: Дори за деликатни материи като коприна
- Вместимост на резервоара за вода: 1500 ml
- Плъзгаща се гладеща повърхност: 4 stars
- Технология OptimalTEMP
- Контейнер Calc Clean
- Предпазно автоизключване
- Име на гладещата повърхност: SteamGlide
- За всички подходящи за гладене тъкани
- Свобода на кабела (шарнир): 180 градуса свобода на кабела
- Зареждане по всяко време на работа
- Подходящо за работа с чешмяна вода
- Без изгаряния
- Не са нужни настройки на температурата
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 m
- Система за пара ProVelocity
- Дължина на маркуча: 1,6 m
- Вграден захранващ щепсел
- Процесор за интелигентно управление
- Прецизен връх за пара
- Готово за употреба: Светлинен индикатор, Звуков индикатор
- Гладеща повърхност, устойчива на надрасквания: 4 stars

### Бързо премахване на гънки

- Налягане: макс. 5,3 бара налягане на помпата
- Захранване: 2400 W
- Непрекъснатата пара: До 120 g/min
- Ударна пара: До 280 g
- Вертикално пароподаване
- Волтаж: 220 – 240 V
- Променливи нива на парата

- Готово за употреба: 2 минути)
- Пара при поискване

### Третиране на варовиково натрупване

- Решение за премахване на варовик: Деминерализирана вода
- Премахване на котлен камък и почистване: Smart Calc Clean
- Напомняне за декалциране: Светлина, Звук, не са необходими касети, без допълнителни

### Съхранение

- Заклучване при носене: За пренасяне и безопасност
- Прибиране на кабела: Захващане от Velcro
- Отделение за съхранение на маркуча: Отделение за прибиране на маркуча

### Размер и тегло

- Тегло на ютията: 1,2 kg
- Размери на опаковката (ШхВхД): 23 x 27,5 x 39,3 cm
- Размери на продукта (ШхВхД): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
- Общо тегло с опаковката: 3,85 kg
- Тегло на ютия + основа: 2,95 kg

### Екологична ефективност

- Енергоспестяващ режим
- Пестене на енергия\*: 30 %
- Използвана е рециклирана пластмаса: 30 %
- Ръководство за потребителя: 100% рециклирана хартия

### Гаранция

- 2 години международна гаранция



Дата на издаване  
2022-05-31

Версия: 2.2.1

EAN: 08 71010 38107 11

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* До 30% спестяване на електроенергия с режим ECO в сравнение с Турбо режим на базата на протокол IEC 60311

\* В сравнение с парна ютия Philips Azur Performer