



Philips Robust Collection  
Mixér

**850 W**

2l skleněná nádoba  
systém dvojitého nože  
5 rychlostí a pulzní režim



HR2181/00

## Kulinářské nástroje pro každý den

Mixér pro okamžité mixování dohladka

Užijte si dokonale rozmixované potraviny díky inovativnímu systému mixování s dvojitou čepelí. Mixér Philips HR2181/00 je součástí kolekce Philips Robust zaštiťující odolné kuchyňské náčiní, které dělá z domácího vaření radost.

### Robustní provedení

- Energeticky úsporný 850W motor
- 15letá záruka na motor
- 2l oválná skleněná nádoba odolná proti poškrábání
- Pevná kovová základna

### Podstatné náležitosti – dokonale zvládnuté

- Snadno čistitelné povrchy a nádoba omyvatelná v myčce
- Zoubkované nože z nerez oceli
- Velké spínače pro snadné ovládání
- Funkce automatického zrychlení, 5 rychlostí a puls

### Technologie – tam, kde na tom záleží

- Systém mixování se dvěma noži pro plynulé proudění přísad

**PHILIPS**

Mixer  
850 W 2l skleněná nádoba, systém dvojitého nože, 5 rychlostí a pulzní režim

HR2181/00

## Přednosti

### 2l skleněná nádoba odolná proti poškr.



2l nádoba je vyrobena z borokřemičitého skla, které je odolné proti poškrábání a umožňuje zpracování horkých přísad. Jedinečný oválný tvar zajišťuje dokonalé proudění přísad a zaručuje hladké výsledky. Oválnou nádobu lze snadno uložit do dvířek ledničky a přímo ochladit čerstvě namixovanou směs.

### Funkce automatického zrychlení



Funkce automatického zrychlení postupně zvyšuje rychlost z 0 na 11 000 otáček za minutu během 15 sekund. Můžete najednou namíchat i ty nejtěžší recepty.

### Snadno čistitelné povrchy

Mixer Philips se snadno čistí díky hladkým povrchům a nádobě i příslušenství omyvatelným v myčce.

### Velké spínače



Mixujte bez námahy různými rychlostmi pomocí velkých spínačů pro snadné ovládání.

### Energeticky úsporný 850W motor

Vyrobena pro trvanlivé výkony. Po registraci je k dispozici 15letá záruka na motor.

### Zoubkovaný nůž z nerez oceli



Drťte a mixujte až k dokonalosti pomocí trvanlivých vroubkovaných ostří z nerezové oceli.

### Systém mixování se dvěma noži



Mixer Robust je vybaven speciálním systémem mixování se dvěma noži, které se otáčejí

v protisměru a různými rychlostmi. Vroubkované ostří jednoho z nožů je určeno pro nasekání i těch nejtěžších přísad. Druhý nůž optimalizuje proudění přísad v nádobě, takže výsledkem je dokonalá, hladce umixovaná směs.

### Rozšířená záruka na výrobek



Při registraci do 3 měsíců od zakoupení výrobku bude poskytnuta 15letá záruka na motor.

### Pevná kovová základna



Mixer Robust je vyroben z vysoce kvalitních materiálů. Díky nim je tento mixér kulinářským nástrojem na celý život. Jeho tělo předurčené pro velkou zátěž je plně lité, což zajišťuje optimální stabilitu při mixování.

# Specifikace

## Příslušenství

- Odměrka

## Konstrukční specifikace

- Materiál krytu: Litý hliník
- Barva(y): Hliník a pemzově šedá
- Materiál nádoby: Borokřemičité sklo
- Materiál nože: Nerezová ocel
- Materiál nádoby mixéru: Sklo

## Obecné specifikace

- Protiskluzové podložky
- Nastavení rychlosti: 5 a pulsní režim
- Funkce automatického zrychlení: Zvyšuje na maximální rychlost během 15 sekund, čímž zaručuje jednorázový proces

## Technické údaje

- Spotřeba: 850 W
- Délka kabelu: 1,2 m
- Napětí: 220–240 V
- Frekvence: 50/60 Hz

- Kapacita nádoby mixéru: 2 L
- Efektivní kapacita nádoby: 1.5 L

## Rozměry

- Rozměry krabice (Š x V x H): 39,0 x 31,0 x 30,6
- Hmotnost výrobku: 5,75 kg
- Hmotnost včetně balení: 6,91 kg

## Snadné čištění

- Odnímatelné součásti: Lze umístit do myčky
- Hladké povrchy: Žádné okraje a hrany

## Obecné specifikace

- Integrovaný úložný prostor pro kabel

## Záruka

- Rozšířená záruka: 5letá záruka na výrobek a 15letá záruka na motor

## Udržitelnost

- Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 24 %
- Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.4 W
- Recyklovatelné materiály: 83 %

