

Philips Performer
Staubsauger mit Beutel

HomeCare

FC9161/01



Sehr hohe Saugleistung

500 W Saugleistung für mühelose Reinigung

Überdurchschnittlich hohe Saugleistung und damit mühelose Reinigung – die FC 917x-Staubsauger machen es möglich. Sie verfügen über einen hygienischen Filter und ein einfaches System zur Staubbeutelentnahme und entfernen jeden Schmutz und Staub.

Überragende Reinigung

- 2200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt

Nachhaltige Staubaufnahme

- S-Bag in XXL mit 4 Liter Kapazität für lang anhaltende Reinigungsleistung

Einfache Reinigung, sogar um Möbelstücke herum

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Fängt Staub und Allergene im Inneren ein

- Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration

PHILIPS

Besonderheiten

Leistungsstarke Reinigung



Effizienter 2200-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 500 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

S-Bag in XXL (4 L)



Diese große Staubbeutelkapazität ermöglicht eine optimale Nutzung der Staubbeutel und führt dazu, dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.



TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration



Ultra-Clean-Air-HEPA-13, 99,95 % Filtration

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 6,3 kg

Design

- Farbe: Rot

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 2000 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Luftstrom (max.): 47 l/sec
- Saugleistung (max.): 500 W
- Saugkraft (max.): 34 kPa
- Saugkraft (max.): 34 kPa
- Luftwirbel (max.): 47 l/sec
- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Saugleistung (max.): 500 W

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 12 m
- Rohranschluss: Taste
- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 9 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Kabellänge: 9 m
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Gummi
- Komfort-Staubbeutelkassette

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 4 l
- Staubaufnahmekapazität: 4 l
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter



Ausstellungsdatum
2021-09-01

Version: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com