

Philips
Kuchyňský robot

700 W

Kompaktní sestava 2 v 1
3,4l nádoba

HR7772/50



Skvělé vaření bez námahy

Kuchyňský robot s barevnými kódy pro vaření

Kuchyňský robot od společnosti Philips je multifunkční odpovědí na všechny úkoly v kuchyni. Barevně označené příslušenství a nastavení rychlosti vám pomáhají přizpůsobit rychlost barvě příslušenství, čímž napomáhají dosažení optimálních výsledků.

Bez námahy a snadno

- Barevné označení kombinací příslušenství/rychlostí
- Až sedm porcí najednou díky nádobě XL
- Plnicí trubice XL snadno pojme celé ovoce nebo zeleninu
- Snadné čištění po použití
- 7 dílů příslušenství pro snadné provádění více než 30 funkcí

Výkonný a přesný

- 700W motor umožňuje zvládnout velká množství a důkladné hnětení
- 3 nastavení rychlosti pro dosažení optimální kombinace rychlosti/příslušenství
- Pulsní tlačítko umožňuje maximální kontrolu nad výsledkem

Spolehlivě odolný

- Nárazuvzdorná nádoba odolá intenzivnímu používání
- Pevná základna zůstává stabilní i při důkladném hnětení
- Příslušenství lze mýt v myčce

PHILIPS

Přednosti

Barevné ozn. příslušenství/rychlostí

Přizpůsobení barev rychlostí barvám příslušenství pro optimální výsledky.

Více než 30 funkcí



Příslušenství, které lze mýt v myčce, tvoří hnětací nástroj pro míchání litého těsta a důkladné hnětení. Nůž z nerezové oceli pro přípravu masa a zeleniny. Dva kovové disky, které zvládnou střední a jemné strouhání a nudličky. Mixér odolný proti rozbití o objemu 1,5 l pro mixování, drcení a míchání nejrůznějších přísad. Lis na citrusové plody. Kulatá šlehací metla pro šlehání, přípravu pěny a přípravu lehkého litého těsta.

700W motor + 3 rychlosti + puls

Díky výkonnému 700W motoru, 3 nastavením rychlosti a pulsnímu tlačítku vyberete tu správnou rychlost

Nádoba XL o objemu 3,4 l



Nádoba XL o objemu umožňuje zpracovat najednou: 2 l polévky, 1,7 kg těsta, 7 vaječných bílků.

Plnicí trubice XL



Plnicí trubice XL snadno pojme celé ovoce nebo zeleninu, takže je není třeba předem krájet.

Snadné čištění po použití



Čištění kuchyňského robota po použití je snadné. Stačí do mixéru nebo mísy nalít trochu vlažné vody a mycího prostředku na několik sekund stisknout pulsní tlačítko.

3 nastavení rychlosti

Díky výkonnému 700W motoru, 3 nastavením rychlosti a pulsnímu tlačítku vyberete tu správnou rychlost

Nárazuvzdorná nádoba



Zesílení plastové nádoby předchází jejímu rozbití.

Příslušenství lze mýt v myčce



Příslušenství lze mýt v myčce

Pulsní tlačítko

Pulsní tlačítko umožňuje maximální kontrolu nad výsledkem

Pevná základna



Pevná základna je vybavena přísavnými nožičkami. Ty zajistí náležitou fixaci základny i při náročných pracích, jako je hnětení těsta.

Specifikace

Příslušenství

- Hnětací nástroj: Pro (důkladné) hnětení, míchání těsta, přípravu litého těsta
- Kulatá šlehací metla: Pro šlehání, přípravu pěny, mixování a emulgaci
- Nůž z nerezové oceli: sekání, šlehání, příprava smetany, drobení, řezání, vmíchávání, rozmačkávání, mletí
- Lis na citrusy: Pro mačkání citrusových plodů
- Počet nástavců/disků: 2
- Mixér odolný proti rozbití: Mixování, drcení, příprava pěny, mletí, příprava pyré, homogenizace, rozmělnování, mletí, příprava koktejlů, míchání

Země původu

- Čína

Konstrukční specifikace

- Kryt: ABS
- Barva(y): Jasně bílá, tmavě šedé nádechy, elegantní barevné kódování
- Tlačítko rychlosti: ABS
- Nádoba včetně víka a mixéru: SAN
- Disky, sekací nůž: Nerezová ocel

- Funkční tlačítka: Pulzní
- Hnětací příslušenství, lis na citrusové plody: PP
- Posunovač, vnitřní posunovač: ABS, SAN
- Držák nože, kulatá šlehací metla: POM

Obecné specifikace

- Protiskluzové podložky

Technické údaje

- Kapacita nádoby mixéru: 1,5 L
- Délka kabelu: 120 cm
- Napětí: 220–240 V
- Frekvence: 50–60 Hz
- Kapacita nádoby na suché suroviny: 3,4 L
- Rychlost: 3+ puls
- Bezpečnost: Detekce víka a nádoby, mechanická 1,5s brzda
- Kapacita nádoby na tekutiny: 2 L
- Provozní kapacita nádoby na těsto: 1 700 g
- Provozní kapacita nádoby na mouku: 1000 g

Obecné specifikace

- Integrovaný úložný prostor pro kabel



Datum vydání 2022-06-19

Verze: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com