



Philips Series 2000
Zvlhčovač vzduchu s
technologií NanoCloud

Zvlhčuje místnosti o rozloze až
44 m²

Rychlosť zvlhčovania vzduchu 300
ml/h
Až o 99 % méně bakterií
Automatické nastavení vlhkosti



HU4813/10

Dýchejte snadno, spěte klidně

Zvlhčuje suchý vzduch a automaticky se nastaví

Naplňte svůj domov pohodlně čistým vzduchem. Technologie NanoCloud zvlhčuje bez bělého prachu nebo mokrých skvrn a zajistí až o 99 % méně bakterií (1). Inteligentní senzory a rovnoměrné rozložení vzduchu zajišťují ideální vlhkost v celém pokoji.

Seamless operation

- Automatické zvlhčování s 3 nastaveními

Superior performance

- Navíc efektivní oběh v celém vašem pokoji

Superior performance

- Efektivní v místnostech do 44 m² (3)

Effortless control

- Spánkový režim pro klidné noci

Seamless operation

- Bezpečné, efektivní a zcela přírodní (5)

PHILIPS

Přednosti

Účinné zvlhčování



3 rychlosti ventilátoru a automatické nastavení poskytují výkon a pohodlí, které si zvolíte. S výkonom až 300 ml/h efektívne zvlhčuje jakokoli miestnosť do 44 m². (2,3)

Zvlhčený vzduch, rovnoměrně rozptýlen



360stupňový difuzér rovnoměrně rozvádí zvlhčený vzduch v celé místnosti. Mimořádně jemná pára z NanoCloud se dále přenáší a brání nadměrnému nasycení pro účinné zvlhčování, zejména ve větších místnostech.

Bezpečné a účinné



Technologie NanoCloud využívá přirozené odpařování, které je široce uznáváno jako hygienicky bezpečná a účinná metoda zvlhčování. Nejsou použity žádné ionty, chemikálie ani ozón (5) a žádná voda není ohřívána, takže nehrozí nebezpečí popálení.

Zpětná vazba v reálném čase



Digitální displej zobrazuje vlhkost v reálném čase pomocí dalších indikátorů pro hladinu vody, časovač a režim.

Žádný bílý prach ani mokré skvrny



Neviditelná mlha NanoCloud neuvolňuje bílý prach ani nezanechává mokré skvrny ve vašem pokoji (4). Větší kapky emitované ultrazvukovými zvlhčovači mohou tlumit okolí a nanášet minerály, které zanechávají bílé zbytky na okolních površích. Částice NanoCloud jsou příliš malé na to, aby přenášely minerály a účinně zabráňovaly reziduímu a skvrnám.

Technologie NanoCloud



Jedinečná technologie NanoCloud využívá přirozené odpařování k vypouštění čisté vodní páry. Ultrajemná mlha NanoCloud je pro oko neviditelná a pro bakterie nebo zbytky je mimořádně obtížné ji připojit – zvlhčování

vzduchu až o 99 % méně bakterií je uvolněno než standardní ultrazvukové zvlhčovače. (1)

Automatické zvlhčování



Inteligentní snímač vlhkosti monitoruje vzduch a automaticky se přizpůsobuje tak, aby udržoval vlhkost na vámi preferované úrovni: 40 %, 50 % nebo 60 %. Upozornění na hladinu vody vám umožní zjistit, kdy doplnit nádrž, a zvlhčovač se automaticky vypne, když vyčerpá vodu.

Jednoduchost použití



Velká nádržka na vodu poskytuje hodiny nepřetržitého zvlhčování. Doplňování je stejně jednoduché jako zvedání shora. Snadno čistitelný design pomáhá udržovat zvlhčovač a vzduch v domácnosti čisté a hygienické.

Režim tichého spánku



Režim spánku minimalizuje úroveň hluku a umožňuje tak tichou a efektivní práci v noci.

Specifikace

Země původu

- Země původu: Číně

Funkce

- Rychlosť ventilátora: Režim spánku, Automatický režim

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V): 249*249*339 mm
- Rozměry balení (D x Š x V): 310*310*405 mm
- Hmotnost včetně balení: 4,33 kg
- Rozměry výrobku (D x Š x V): 249*249*339
- Hmotnost výrobku: 3,05 kg
- Barva(y): Stříbrná a černá
- Nádržka na vodu: 2 l

Design a provedení

- Barva(y): Černá, stříbrná
- Materiál hlavního tělesa: Plast
- Barva ovládacího panelu: Černá
- Typ ovládacího panelu: Tlačítkový panel

Servis

- 2letá celosvetová záruka

Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Použitelnost

- Režimy: Automatika a spánek
- Manuální nastavení rychlosti: 1, 2, 3
- Nastavení úrovně vlhkosti: 40 %, 50 %, 60 %
- Délka kabelu: 1,8 m
- Časovač: 1, 4, 8 hodina (hodin)
- Doba autonomie nádržky na vodu (6): 13 hodin

Energetická efektivita

- Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,5 W
- Napětí: 220–240 V
- Maximální energetická spotřeba: 25 W

Náhradní filtry

- Zvlhčovací filtr: FY2401 – až 6 měsíců

Výkon

- Rychlosť zvlhčovania (2): 300 ml/h
- Veľkosť zvlhčované miestnosti (3): Až 44 m²
- Zpětná vazba o kvalitě vzduchu: Číselný
- Snímač vlhkosti
- Technologie NanoCloud (1): Až o 99 % méně bakterií



Datum vydání 2023-11-07

Verze: 7.7.1

EAN: 87 10103 78638 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* (1) Testováno nezávislou laboratoří, v porovnání se standardními ultrazvukovými zvlhčovacími moduly, které neobsahují žádné přídavné technologie ke snížení šíření bakterií.

* (2) Testováno dle normy GB/T 23332-2018 v nezávislé laboratoři. Počáteční teplota 23 ± 2 °C a relativní vlhkost 30 ± 2 % RH.

* (3) Vypočteno podle článku 7.3 normy AHAM HU-1-2016 na základě výkonnosti zvlhčování, testované podle normy GB/T 23332-2018 a laboratoří třetí strany.

* (4) Nános minerálů na nábytku byl testován nezávislou laboratoří po dobu 3 hodin podle normy DIN 44973, IUTA e.V.

* (5) Testováno GB 21551.3-2010 v laboratoři třetí strany. Intenzita ozonu, TVOC, PM10 a UV záření je pod limitem.“

* (6) Vypočteno na základě plné 2l nádržky na vodu při spuštění z rychlosť 1 při poměru zvlhčování 150 ml/h.