

LIPS  
**Saeco**



SYNTIA

Philips Saeco Syntia  
Super-machine à  
espresso automatique

- Mousseur de lait classique
- Acier inoxydable



HD8837/47

Retrouvez chez vous tous les plaisirs de l'espresso italien

système «grain à la tasse» compact et stylé

un mariage harmonieux entre compacité, performance, conception et matériaux de qualité

#### Un authentique café italien

- Un café sans goût de brûlé grâce aux broyeurs 100 % céramique
- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Du café sans temps d'attente, grâce à la chaudière à chauffe rapide

#### Facile à nettoyer et à entretenir

- Une machine toujours propre grâce au nettoyage automatique et au détartrage
- Nettoyage facile grâce au groupe café amovible

#### Facile à nettoyer et à entretenir

- Nettoyage facile grâce aux éléments compatibles lave-vaisselle.
- Design de pointe avec finitions en acier inoxydable

#### Préparez des boissons à votre goût

- Enregistrez les réglages de votre café préféré
- Évitez les pertes de chaleur et utilisez n'importe quelle tasse avec notre bec verseur ajustable
- Jouez avec le degré de richesse du café grâce à nos broyeurs réglables

 **Saeco**



## Caractéristiques

### Acier inoxydable



Le design de pointe de votre machine espresso Saeco est complété par des finitions en acier inoxydable, pour un style haut de gamme particulièrement esthétique sur le plan de travail de votre cuisine. Elles apportent en outre une robustesse contribuant à la longévité de l'appareil.

### Broyeur 100 % céramique



Cette machine espresso est équipée de broyeurs 100 % céramique. Saeco utilise des broyeurs en céramique car ils produisent une mouture uniforme sans surchauffer le café, pour un espresso impeccable. La céramique garantit en outre une durée de vie prolongée et un fonctionnement totalement silencieux.

### Chaudière à chauffe rapide



Avec la technologie de chaudière à chauffe rapide Saeco, votre machine est toujours prête. Désormais, vous n'aurez plus à attendre entre chaque espresso.

### Mousseur à lait classique



Cette machine espresso Saeco est équipée d'un mousser à lait classique également appelé « pannarello » par les baristas. Il dispense de la vapeur et doit être plongé dans le lait pour préparer une magnifique mousse de lait. Libérez le barista qui est en vous en préparant de délicieuses boissons à base de lait selon la méthode traditionnelle !

### Enregistrez les réglages de votre café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso parfaite, préparée comme vous l'aimez, grâce à

notre fonction Mémo innovante vous permettant de régler la longueur, l'intensité et la température du café. Savourez une excellente boisson à base de café dans votre tasse préférée, à la simple pression d'un bouton.

### Bec verseur ajustable



Le bec verseur ajustable de nos machines espresso s'adapte à toutes les tasses pour éviter que le café ne refroidisse ou qu'il n'éclabousse lorsqu'il s'écoule dans votre tasse. Ainsi, votre espresso est toujours servi à la bonne température, et la machine reste propre.

### Éléments compatibles lave-vaisselle



Pour vous faciliter la vie, le bac d'égouttement et le mousser à lait ou la carafe à lait passent au lave-vaisselle. Ainsi, vous gagnez du temps tout en bénéficiant d'un nettoyage hygiénique.

# Spécifications

## Un authentique espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-infusion

## Multi-boisson

- Plusieurs spécialités de boissons lactées: Pannarello : mousse de lait

## Spécificités techniques

- Alimentation: 1 400 W
- Longueur du cordon: 80 cm
- Tension: 120 volt
- Matériau de la chaudière: Inox
- Types de café compatibles: Café moulu, Grains de café entiers
- Pays d'origine: Conçu en Italie, Fait en Italie
- Fréquence: 60 Hz
- Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso parfait)
- Nombre de chaudières: 1 chaudière
- Groupe café amovible

## Design

- Couleur: Acier inoxydable
- Matériaux et finition: Acier inoxydable

## Poids et dimensions

- Capacité du bac à marcs: 8 marcs de café
- Capacité du bac à grains: 250 g
- Poids du produit: 8,9 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 256 x 315 x 415 millimètre
- Hauteur de tasse maximale: 110 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

## Facile à utiliser

- Utilisation: Bec verseur réglable, Contournement pour café moulu, Accès frontal à l'ensemble des fonctions, Fonction vapeur rapide, Groupe café amovible, Réservoir d'eau amovible
- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café

## Entretien

- Garantie 1 an



Date de publication  
2024-02-19

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)