

PHILIPS

Sáčkový vysavač

Gladiator

1 800 W

FC8445/01



Spolehlivá čistící síla

Příslušenství na dosah

Tento vysavač s příkonem 1800 W je vybaven 3litrovou nádobou na nečistoty a je dodáván se štěrbinovou hubicí a malou hubicí, které pomáhají dosahovat do koutů a škvír. Tento vysavač je vybaven filtrem HEPA pro dosažení optimální filtrace, teleskopickou trubicí a pogumovanými kolečky.

Snadné použití

- Kovová teleskopická trubice

Čistý vzduch v domácnosti

- Filtr HEPA pro výbornou filtraci vyfukovaného vzduchu

Vysoká čistící síla

- 1 800W motor se silným sacím výkonem

Hygienické odstranění prachového sáčku

- Sáček S-bag je standardní prachový sáček pro jednorázové použití

Příslušenství na dosah

- Integrované příslušenství

Přednosti

1 800W motor

1 800W motor vytváří silný sací výkon pro vynikající výsledky čištění.

Kovová teleskopická trubice

Kovová teleskopická trubice

Elektronické ovládání napájení

Elektronické ovládání napájení v přístroji umožňuje zvolit správný sací výkon pro povrch, který vysáváte.

Filtr HEPA

Tento HEPA filtr zachytí mikroskopické škůdce, kteří způsobují alergie dýchacích cest. Pro zajištění efektivní filtrace vyměňte filtr každých 6 měsíců.

Sáček S-bag

Sáček S-bag je standardní prachový sáček pro jednorázové použití, který je široce dostupný a díky svému logu lehce rozpoznatelný. Je vhodný pro sáčkové vysavače značek Philips, Electrolux, AEG, Volta a Tornado.

Integrované příslušenství

Integrované příslušenství

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrby, Malá hubice

Standardní hubice: Univerzální hubice

Prostor pro příslušenství: Integrováno

Vzhled

Barva: Červená metalická

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 5 kg

Výkon

Příkon (max.): 1800 W

Příkon (IEC): 1600 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 82 dB

Sací výkon (max.): 275 W

Podtlak (max.): 29 kPa

Proud vzduchu (max.): 37 l/s

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Kapacita pro prach: 3 L

Výstupní filtr: Filtr HEPA

Použitelnost

Akční rádius: 9 m

Délka kabelu: 6 m

Spojka trubice: Kónická

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Indikátor naplnění prachem

Typ koleček: Pryžový

