



Saeco GranAroma Plně automatický kávovar

- 16 nápojů
- 6 uživatelských profilů
- Pantera šedá
- Barevný displej TFT



SM6582/10

Váš osobní nápoj, přizpůsobený právě vám

Kávu si můžete snadno upravit pomocí předvoleb chuti

Díky nabídce CoffeeMaestro si můžete intuitivně upravit aromatické kávy, jako jsou Cappuccino a Latte Macchiato, přednastavenými chuťovými profily a vychutnat si hedvábnou mléčnou pěnu z naší externí karafy na mléko – dokonce i při výrobě dvou mléčných nápojů současně.

Praktické zkušenosti a údržba

- V dokonalé čistotě kávovar udržuje technologie HygieSteam díky automatickému vyvíjení páry. Tato funkce čistí celý okruh mléka párou, od hubičky až po mléčné trubice. Proud hygienické páry tak vyčistí přístroj po přípravě každého mléčného nápoje.
- Filtr AquaClean zaručí až 5 000** šálků kávy bez nutnosti odstranění vodního kamene. Voda bude navíc dokonale čistá.

Vysoce kvalitní káva a technologie

- Nejméně 20 000 šálků s naším nejodolnějším keramickým mlýnkem
- Kávovar vám umožní zintenzivnit chuť nápoje pomocí speciální funkce Extra shot.
- Velká uzavřená nádoba na kávová zrna udrží kávu čerstvou
- LattePerfetto pro hustou mléčnou pěnu s jemnou texturou
- Optimálně vyvážená teplota a aroma pomocí funkce Aroma Extract

Přizpůsobená nabídka

- Klepnutím na displej si jednoduše vyberete z 16 dostupných kávových nápojů, které snadno přizpůsobíte své chuti. Upravte velikost, aroma nebo teplotu, aby pro vás byl každý doušek dokonalým zážitkem na míru. Oblíbenou personalizovanou kombinaci uložíte až pro 6

 **Saeco**



Přednosti

Až 16 nápojů



Prozkoumejte svět kávy od známých receptů, jako je Espresso nebo Cappuccino, až po speciální kávové nápoje, jako je Espresso Macchiato.

Funkce Coffee Maestro



Upravte si svou kávu výběrem požadovaného chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte). Kávovar automaticky upraví nastavení přípravy kávy, například sílu, objem kávy a dobu předvlhčení, aby připravil kávu správné chuti.

Automatické čištění okruhu mléka díky systému HygieSteam



Náš inovativní automatický čistící systém HygieSteam odstraní 99,9 % mikroorganismů na součástech, jako je karafa na mléko*.

100% keramický mlýnek



Naše mlýnky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní keramiky: Jsou mimořádně tvrdé a přesné. Jemně namelou čerstvá zrna, aniž by hrozilo přehřátí. Vaše káva bude pokaždé namleta jako napoprvé, a vy si tak vychutnáte to nejlepší z kávových zrněk až v 20 000 šálcích. Mlýnky mají nastavení 12 stupni hrubosti mletí.

Vodní filtr AquaClean



* Platí pro 8 výměn filtrů dle instrukcí přístroje. Skutečný počet šálek závisí na typech zvolené kávy, proplachování a čištění.

Funkce LatteDuo



Připravte si a vychutnejte jednoduchou nebo dvojitou porci jakéhokoli kávového receptu jediným dotykem, včetně Cappuccina nebo Latte Macchiata

Funkce CoffeeEqualizer™



Interaktivní průvodce neomezeným přizpůsobením nápojů díky naší funkci CoffeeEqualizer™. Upravte si kávu podle svých představ – sílu, objem kávy a mléka, teplotu, hustotu mléčné pěny, a přidejte dávku kávy navíc.

Aroma Extract



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 až 98 °C a současně reguluje její průtok, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

Funkce ExtraShot



Zvyšte intenzitu svého nápoje pomocí nastavení ExtraShot prostřednictvím ekvalizéru kávy CoffeeEqualizer™ nebo chuťového profilu Forte v nabídce CoffeeMaestro. Dva způsoby, jak získat silnou chuť bez hořkosti.

Specifikace

Země původu

- Původ designu: Itálie
- Vyrobeno v: Rumunsku

Vlastní nastavení

- Nastavení síly: 5
- Délka kávy a mléka: Nastavitelná
- Nastavení mlýnku: 12
- Nastavení aroma před spařením
- Uživatelské rozhraní: Displej s dotykovými ikonami
- Uživatelské profily: 6, plus hosté
- Nastavení teploty: 3

Varianta

- Nápoje: Espresso, Káva, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso lungo, Espresso macchiato, Italské cappuccino, Café au Lait, Flat White, Cestovní hrnek, Mléčná pěna, Teplé mléko, Horká voda
- Možnost mleté kávy
- Dvojitý šálek
- Dvojitý šálek mléka

Další funkce

- Automatické oplachování a odstraňování vodního kamene
- Vyjímatelná spařovací jednotka
- Aroma víko
- Světlo LED na hubičce
- Rychlý ohříváč

Příslušenství

- Obsahuje: Odměrka, Testovací proužek tvrdosti vody, Tuba vazelíny, Nádoba na mléko, Trubička na mléko, Filtr AquaClean

Technické údaje

- Barva(y): Pantera šedá
- Délka kabelu: 120 cm
- Napětí: 230 V
- Frekvence: 50 Hz

- Kapacita karafy na mléko: 0,6 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí
- Objem nádržky na vodu: 1,8 L
- Typ ohříváče: Nerezový ohříváč
- Typ karafy: Plastové víko nádoby na mléko
- Kapacita kávových zrn: 300 g
- Nádoba na odpad: Přístup zepředu
- Nádržka na vodu: Přístup zepředu
- Max. výška šálku: 150 mm
- Kompatibilita filtrů: AquaClean
- Kapacita nádoby na odkapávání: 500 ml
- Tlak čerpadla: 15 barů

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V):
262 x 448 x 383 mm
- Hmotnost výrobku: 8,5-9 kg

Obecné specifikace

- Příprava s mlékem: Externí karafa na mléko
- Části lze mýt v myčce: Tácek na odkapávání a mřížka, Nádoba na mléko s víkem, Nádoba a držák HygieSteam, Příhrádka na kávová zrna, Odměrka
- Nastavení přizpůsobená nápoji: Síla aromatu, Množství kávy, Množství mléka, Množství vody, Teplota nápoje, Množství pěny, ExtraShot

Povrchová úprava

- Materiál hlavního tělesa: Plast

Servis

- 2letá celosvětová záruka

Udržitelnost

- Nastavení ECO
- Energetický štítek: Třída B
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W
- Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 500 W
- Recyklovatelnost obalového materiálu: > 95 %



Datum vydání 2023-08-14

Verze: 4.4.1

EAN: 87 20389 00351 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 99,9999 % mikroorganismů na základě laboratorních testů.
** Založeno na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.