



Philips Performer
Støvsuger med pose

2000 W
500 W sugestyrke
Vaskbart HEPA 13-filter

FC9170/07

Den højeste sugestyrke nogensinde

En sugestyrke på 500 W gør rengøring til en leg

Denne Philips Special Edition Performer FC9170/07 støvsuger kan fejre 40 års jubilæum inden for rengøring af gulve. Udover vores nye farve titanium fejrer vi det med et praktisk bilrengøringssæt med 5 dele, som medfølger gratis, når du køber en Special Edition Performer.

Optimal rengøring

- 2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- ECARF-kvalitetssegl for pålidelige resultater

Langvarig ydeevne

- s-bag i XXL med 4 liters kapacitet sikrer langvarig ydeevne

Enjoy the comfort of a clean car

- Gavepose med rengøringssæt til bilen

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Kraftfuld rengøring



Yderst effektiv 2200 W motor genererer maks. 500 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

s-bag i XXL 4 liter



Den store støvposekapacitet giver dig mulighed for at udnytte støvposen optimalt, hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte støvposen så ofte.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Rengøringsæt til bilen



Hver Special Edition Performer leveres med en gavepose med et rengøringsæt til bilen. Dette komplette sæt er meget nyttigt ved rengøring af din bil. Sættet indeholder forskellige mundstykker til de forskellige overflader i din bil. Alle mundstykker kan nemt sættes på din Special Edition Performer. Delene omfatter en mikrofiberrengøringshandske, en justerbar børste, et ekstra langt sprækkemundstykke, et universalmundstykke og et særligt møbelmundstykke.

Tildelt ECARF-kvalitetssegl



Denne ECARF-certificerede støvsuger garanterer med 99,95 % sikkerhed, at næsten al luften i rummet vil blive filtreret sammen med den normale støvsugning. Dette fjerner næsten alle allergener fra gulvtæpper, møbler, og andre rum i huset.

Specifikationer

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 2000 W
- Indgangseffekt (maks.): 2200 W
- Støjniveau (Lc IEC): 78 dB
- Sugeeffekt (maks.): 500 W
- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Design

- Farve: Titanium

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 7 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rørkobling: Nem frigøring
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt teleskoprør af metal
- Hjultype: Gummi

- Indikator for fuld støvbeholder
- Clean Comfort-kassette

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Børste, Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 500 x 320 x 280 mm
- Produktets vægt: 6,3 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 4 L
- Støvposens type: s-bag
- Støvfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal



Udgivelsesdato
2023-04-11

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 57885 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com