

Philips Performer  
Aspirateur avec sac

**2 000 W**

Puissance d'aspiration de 500 W  
Filtre HEPA 13 lavable

**FC9170/07**



## Une puissance d'aspiration inégalée

Puissance d'aspiration de 500 W pour un nettoyage sans effort

L'aspirateur Philips Performer FC9170/07 édition spéciale fête 40 ans d'expérience en entretien des sols. En plus de proposer une nouvelle couleur « Titane », nous offrons un kit de nettoyage pour voiture 5 pièces pour tout achat d'un Performer édition spéciale.

### **Nettoyage parfait**

- Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 500 W

### **Système antiallergique très performant**

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

### **Système antiallergique très performant**

- Label de qualité ECARF pour des résultats dignes confiance

### **Aspiration durable de la poussière**

- Sac S-bag XXL de 4 litres pour des performances longue durée

### **Enjoy the comfort of a clean car**

- Kit de nettoyage pour voiture offert

# PHILIPS

## Points forts

### Nettoyage puissant



Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.

### Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

### Sac S-bag XXL de 4 litres



Cette grande capacité vous permet d'utiliser le sac de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.

### Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

### Kit de nettoyage pour voiture



Un kit de nettoyage pour voiture est offert avec chaque Performer édition spéciale. Cet ensemble complet d'outils vous sera très pratique pour nettoyer votre voiture. Il comprend des embouts simples à fixer adaptés aux différentes surfaces de votre voiture. Sont fournis un gant de nettoyage en microfibre, une brosse réglable, un suceur plat ultralong, un embout universel et un embout spécial sièges.

### Label de qualité ECARF



Cet aspirateur certifié ECARF garantit un air filtré à 99,95 %. Ainsi, presque tous les allergènes sont éliminés des tapis, de la moquette, des meubles et autres surfaces de votre maison.

# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: À la poignée

## Design

- Couleur: Titanium

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 320 x 280 millimètre
- Poids du produit: 6,3 kg

## la performance

- Puissance électrique (max.): 2200 W
- Puissance électrique (IEC): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 500 W
- Aspiration (max): 34 kPa
- Débit d'air (max): 47 l/s

## Filtration

- Type de sac à poussière: s-bag
- Capacité de poussière: 4 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

## Utilisation

- Raccord cylindrique: Déverrouillage facile
- Longueur du cordon: 7 m
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 57885 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)