

Philips Triathlon
Nass- und
Trockenstaubsauger

FC6844/01



Seien Sie vorbereitet

Reinigt dreifach: nass, trocken und shampooiert

Wenn Sie für jede Art von Reinigung vorbereitet sein möchten, dann ist der Philips Triathlon der ideale Staubsauger für Sie. Dank Triathlon können Sie nicht nur trockenen Staub und Schmutz sowie verschüttete Flüssigkeiten entfernen, sondern auch Ihrem Teppich etwas Gutes tun. Eine alles umfassende Reinigungslösung!

Tolle Ergebnisse auf Teppich u. Möbeln

- Turbo-Saugbürste entfernt 25 % mehr Haare und Staub

Einfache Staub- und Schmutzentfernung

- 1500-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 300 Watt

Nassdüse mit Bürste für klebrigen Schmutz

- Nassdüse bürstet, reinigt und hinterlässt Böden trocken und unversehrt

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Teppichs

- Shampooieren Sie Ihre Teppiche gründlich

Ergonomisches Rohr zur einfachen Nutzung

- Dreistufenrohr lässt sich verschiedenen Körpergrößen anpassen

PHILIPS

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1300 W
- Luftstrom (max.): 54 l/Sek.
- Saugkraft (max.): 24 kPa
- Aufnahmeleistung (max.): 1500 W
- Saugleistung (max.): 300 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 79 (dry cleaning) dB

Design

- Farbe: Schwarz

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 11,5 m
- Rohranschluss: Taste

- Röhrentyp: 3-teiliges Teleskoprohr aus Edelstahl
- Radtyp: Kunststoff

Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, Fugendüse, Kleine Düse
- Standard-Düse: Allzweck-Bürste
- Zusatzbürste: Doppeleinspritzdüse, Mopp, Polsterdüse, Turbo-Saugbürste
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 10 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter
- Fassungsvermögen für Flüssigkeiten: 9 L

Besonderheiten

1500-Watt-Motor

Der effiziente 1500-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 300 Watt sorgt für ein wunderbar sauberes Ergebnis.

Nassdüse bürstet, reinigt und trocknet

Nassdüse mit Bürste zum Beseitigen von klebrigem Schmutz; ein Mopp zum Entfernen von Flüssigkeiten und ein Abzieher, der Böden trocken und rutschfrei hinterlässt

Shampooen Sie Ihre Teppiche gründlich

Teppichdüse mit Shampoo-Funktion zur gründlichen Reinigung Ihrer Teppiche

Dreistufenrohr lässt sich verschiedenen Körpergrößen anpassen



Dreistufenrohr lässt sich verschiedenen Körpergrößen anpassen.

Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine bis zu 25 % höhere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com