

Philips Jewel
Støvsuger med pose

2000 W

425 W sugestyrke
Vaskbart HEPA 13-filter
Parquet

FC9076/01



Smukke gulve på et øjeblik

TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Jewel-serien er ideel til alle, der ønsker flotte resultater på rekordtid. Den leveres med det patenterede Tri-Active-mundstykke, der udfører tre rengøringstrin i et enkelt strøg.

Suveræn rengøring af hårde gulve

- Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 W motor, der genererer maks. 450 W sugestyrke

Leaves a fresh and clean scent

- Active Fragrance Control udsender en behagelig duft

PHILIPS

Vigtigste nyheder

2000 W motor



Yderst effektiv 2000 W motor genererer maks. 450 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

Active Fragrance Control



Jewel-støvsugerne er udstyret med en fuldt integreret og justerbar Active Fragrance Control,

der giver en frisk og ren duft. Duftgranulaterne fås med blomsterduft (FC8025) og citronduft (FC8026).

Super Parquet-mundstykke



Super Parquet-mundstykket gør det muligt at rengøre alle slags hårde gulve på én gang uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af mikrofiberpudernes absorberingsevne og støvsugerens sugeevne opnår du de bedste resultater uden brug af rensedmidler eller børster.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1800 W
- Indgangseffekt (maks.): 2000 W
- Støjniveau (Lc IEC): 76 dB
- Sugeeffekt (maks.): 450 W
- Vakuum (maks.): 32 kPa
- Luftstrøm (maks.): 43 l/s

Design

- Farve: Blå

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 7 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi
- Indikator for fuld støvbeholder
- Clean Comfort-kassette
- Active Fragrance Control

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
- Ekstra mundstykke: Super Parquet-mundstykke

Vægt og mål

- Produktets vægt: 5,7 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 3 L
- Støvposens type: s-bag
- Støvfiler: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA AirSeal



Udgivelsesdato
2023-04-12

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com