

Philips Azur  
Dampfbügeleisen

Dampfstoß von 100 g  
2.400 W

GC4420/07



## Leistung mit Präzision

### Optimale Dampfleistung und Gleitfähigkeit

Für ein einfaches und gleichmäßiges Bügeln benötigen Sie beste Gleitfähigkeit und eine kraftvolle Dampfleistung. Diese Bügeleisen mit SteamGlide-Bügelsohle erhalten Sie das Beste von beiden!

#### **Bügeln mit Komfort**

- 2400 W für konstant hohe Dampfleistung
- Doppelaktives Anti-Kalk-System verhindert Kalkbildung
- Ideale Kabellänge für maximale Reichweite
- Dampfstoß von 100 g glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

#### **Müheloses Gleiten auf allen Stoffen**

- Die SteamGlide-Bügelsohle ist die Premium-Bügelsohle von Philips

#### **Sicheres Bügeln**

- Elektronische Abschaltung bei längerem Stillstand
- Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln

#### **Auch für schwer erreichbare Stellen**

- Die Dampfspitze sorgt selbst an schwer zu erreichenden Stellen für genügend Dampf

#### **Einfaches Glätten von Falten**

- Konstante Dampfleistung von bis zu 40 g/Min.

# PHILIPS

## Besonderheiten

### SteamGlide-Bügelsohle



Die SteamGlide-Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für Ihr Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

### 2400 Watt



2400 W für konstant hohe Dampfleistung

### Dampfstoß von bis zu 100 g



Dampfstoß von bis zu 100 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.

### Dampfleistung von bis zu 40 g/Min.



Konstante Dampfleistung des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/Min. – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.

### Doppelaktives Anti-Kalk-System



Das doppelaktive Anti-Kalk-System Ihres Philips Dampfbügeleisens verhindert Kalkablagerungen mithilfe von Anti-Kalk-Tabletten und einer benutzerfreundlichen Calc Clean-Funktion.

### Dampfspitze



Die einzigartige Dampfspitze dieses Philips Bügeleisens läuft vorne an der Bügelsohle spitz zu und verfügt über lange Dampfschlitze in der Spitze der Bügelsohle. So wird auch das Bügeln schwer erreichbarer Stellen und kleinster

Details zum Kinderspiel - für ein optimales Bügelergebnis.

### Tropf-Stopp-System



Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.

### Ideale Kabellänge



Mit dem extralangen Kabel (2,5 m) können Sie ganz sicher jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!

### Automatische Abschaltung



Durch die elektronische Abschaltung wird das Bügeleisen nach längerem Stillstand oder bei Umkippen automatisch ausgeschaltet.

# Daten

## Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc-Clean-Lösung: Doppelaktives Calc Clean

## Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Produktabmessungen: 30,3 x 12 x 15,2 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 1,55 kg

## Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 350 ml
- Tropf-Stopp
- Länge des Netzkabels: 3 m

## Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- Konstanter Dampfausstoß: 40 g/Min.
- Leistung: 2.400 W
- Dampfausstoß
- Vertikaldampf
- Spray
- Dampfstoß: 100 g
- Dampfspitze
- Variable Dampfeinstellungen



Ausstellungsdatum  
2024-02-02

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 29526 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)