

Philips Performer
Støvsuger med pose

2200 W
500 W sugestyrke
Vaskbart HEPA 13-filter

FC9173/01



Den højeste sugestyrke nogensinde

En sugestyrke på 500 W gør rengøring til en leg

Den højeste sugestyrke gør rengøring til en leg: Det er kendetegnet for Philips Performer støvsugeren. Philips Performer klarer alt støv og snavs med en kombination af et hygiejnisk filter og et enkelt system til udskiftning af støvposer.

Beskyttelse mod ridser til parketgulve

- Parquet-mundstykke med bløde børstehår til beskyttelse mod ridser

Optimal rengøring

- 2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal og HEPA 13-filter

Utroligt effektivt anti-allergisystem

- ECARF-kvalitetssegl for pålidelige resultater

Langvarig ydeevne

- s-bag i XXL med 4 liters kapacitet sikrer langvarig ydeevne

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Kraftfuld rengøring



Yderst effektiv 2200 W motor genererer maks. 500 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer det vaskbare HEPA 13-filter (99,95 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.

Parquet-mundstykke



Ingen risiko for ridser takket være dette mundstykke med bløde børstehår, som er specielt designet til effektiv rengøring af hårde gulve.

s-bag i XXL 4 liter



Den store støvposekapacitet giver dig mulighed for at ydnytte støvposen optimalt, hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte støvposen så ofte.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Tildelt ECARF-kvalitetssegl



Denne ECARF-certificerede støvsuger garanterer med 99,95 % sikkerhed, at næsten al luften i rummet vil blive filtreret sammen med den normale støvsugning. Dette fjerner næsten alle allergener fra gulvtæpper, møbler, og andre rum i huset.



Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Børste, Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb
- Ekstra mundstykke: Parquet-mundstykke

Design

- Farve: Sort

Vægt og mål

- Produktets mål (L x B x H): 500 x 320 x 280 mm
- Produktets vægt: 5,6 kg

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 2000 W
- Indgangseffekt (maks.): 2200 W
- Støjniveau (Lc IEC): 78 dB
- Sugeffekt (maks.): 500 W

- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Filtrering

- Støvposens type: s-bag
- Støvkapacitet: 4 L
- Støvfilter: Vaskbart Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA Air Seal

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 7 m
- Aktionsradius: 12 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt teleskoprør af metal
- Hjultype: Gummi
- Indikator for fuld støvbeholder
- Clean Comfort-kassette



Udgivelsesdato
2023-08-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com