



Philips Azur
Aurutriikraud

45 g/min pidev auruvoog

200 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald

GC4541/20

Aurujõudlus, garanteeritud

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga

Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab lihtsalt vähem kui 15 sekundiga eemaldada, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.

Kiirem triikimine ja suur jõudlus

- kuni 200g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud
- 2400 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 45g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks

Mugav triikimine

- Quick Calc Release'i süsteem triikraua lihtsaks puhastamiseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide Plusi tald libiseb kergelt igat tüüpi kangastel

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Võimas auruvoog kuni 200 g



Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse

2400 W kiireks kuumenemiseks



Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Pidev auruvoog kuni 45 g/min



Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse rohkem auru.

Quick Calc Release



Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja kauakestva aurujõudluse tagamiseks

SteamGlide Plus tald



Meie ainulaadne SteamGlide Plusi tald tagab igal kangal suurepärase libisemise. Mittenakkuv, kriimustustekindel ja lihtsasti puhastatav.

Spetsifikatsioon

Lihtne kasutada

- Talla libisevus: 3 tähed
- Talla nimetus: SteamGlide Plus
- Võib kasutada kraanivett
- Toitejuhtme pikkus: 2 m
- Tilgalukk
- Kriimustuskindel tald: 4 tähed

Garantii

- 2-aastane ülemaailmne garantii

Kiire kortsueemaldus

- Võimsus: 2400 W
- Pidev auruvoog: 45 g/min
- Võimas auruvoog: 200 g
- Vertikaalne aur
- Pinge: 240 V
- Vee pihustamine

Rohelised omadused

- Toote pakend: 100% ümbertöödeldav
- Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Katlakivihooldus

- Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: Kiire katlakivi eraldamine

Suurus ja kaal

- Triikraua kaal: 1,552 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 13,7 x 16,7 x 33,2 cm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 12,88 x 15,33 x 31,95 cm
- Kogukaal koos pakendiga: 1,791 kg
- Triikraua kaal koos alusega: 1,569 kg



Väljalaske kuupäev
2023-07-23

Versioon: 2.2.1

EAN: 87 10103 88771 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com