



Philips Performer Active  
Tolmukotiga tolmuimeja

**2100 W**

AirflowMaxi tehnoloogia  
EPA 10 filter

**FC8654/01**

Maksimaalne imemisvõimsus tagab paremad puhastustulemused\*

Airflow Max-tehnol. ja 4 l tolmumahuga

Uus Philipsi Performer Active puhastab paremini tänu Airflow Plus-tehnoloogiale ja võimsale 2100 W mootorile.

**Mugavus**

- Tänu eriti pikale ergonoomilisele käepidemele ulatub igasse nurka

**Suurepärased puhastamistulemused**

- Uudne Airflow Maxi tehnoloogia tagab ülihea imemisvõimsuse
- 2100 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse
- 4 l tolmumaht võimaldab kauem koristada

**Sisseehitatud allergiavastane süsteem**

- EPA AirSeal koos EPA 10 filtriga tervisliku õhu hoidmiseks
- S-bag Classic Long Performance'i kasutusaeg on kuni 50% pikem

**PHILIPS**

## Esiletõstetud tooted

### Airflow Maxi tehnoloogia



Airflow Maxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoolu ning tolmu kott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

### 4 l tolumumaht



Tänu spetsiaalsele 4 l tolumukambrile saate tolmu kotti optimaalselt kasutada, nii saate kauem koristada.

### Eriti pikk ergonomiline käepide



Ergonoomilise kujuga käepidet on mugav kasutada. Selle eriti pikk vars ulatub kaugemale, nii et saate vaevata puhastada ka raskesti ligipääsetavaid kohti.

### EPA 10 AirSeal



EPA10 filter ja AirSeal püüavad tolmu vaba keskkonna ja puhta tervisliku õhu tagamiseks kinni ka kõige peenema tolmu enne, kui õhk tolmuimejast välja puhutakse.

### S-bag Classic Long Performance



See uus Philipsi sünteetiline tolmu kott töötati välja selleks, et tagada tolmuimeja pikaajaline jõudlus, s.t suur imemisvõimsus ja maksimaalne filtreerimine, kuni tolmu kott saab täis ja selle võib ära visata.

### 2100 W mootor



See võimas 2100 W mootor tekitab kuni 425 W imemisvõimsuse, tagades suurepärase tulemused.

## Spetsifikatsioon

### Talitus

- Sisendvõimsus (max): 2100 W
- Sisendvõimsus (IEC): 1800 W
- Müratase (Lc, IEC): 80 dB
- Imemisvõimsus (max): 425 W
- Vaakum (max): 34 kPa
- Õhuvoog (max): 47 l/s

### Ehitus

- Värv: Sügavpunane

### Kasutatavus

- Toruliitmik: Kooniline
- Juhtme pikkus: 6 m
- Tegevusraadius: 9 m
- Kandesang: Eesmine
- Toru tüüp: Kaheosaline metallist teleskooptoru
- Käepide: Ergonoomiline käepide õhuklapiga
- Ratta tüüp: Kummist
- Hoiustamistugi: Vertikaalne ja horisontaalne paigaldusvõimalus

### Otsakud ja tarvikud

- Komplekti kuuluvad tarvikud: Piluotsak, Väike otsak, Kaasas 3 s-bag CLP tolmu kotti
- Tavaline otsak: Mitmeotstarbeline otsak

### Kaal ja mõõtmed

- Toote mõõtmed (p x l x k): 447 x 304 x 234 mm
- Toote kaal: 5,2 kg

### Jätkusuutlikkus

- Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

### Filtreerimine

- Tolumahaht: 4 L
- Väljalaskefilter: EPA 10 filter
- Mootorifilter: Mikrofilter



Väljalaske kuupäev  
2023-04-11

Versioon: 1.0.1

EAN: 87 10103 65522 0

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Tulemused võrrelduna Philipsi mudeliga PowerLife, katsetatud  
ettevõtteseselt augustis 2013