



## Saeco Odea Kaffeevollautomat

- Klassischer Milchaufschäumer
- Schwarz

RI9752/11

Espresso in trendigem und funktionalem Design

Odea Standardreihe

Odea Standardreihe

### **Authentischer italienischer Kaffeegenuss**

- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Kaffee ohne Wartezeit dank schnell aufheizendem Durchlauferhitzers
- Jede Bohne perfekt gemahlen mit unserem Mahlwerk aus Metall

### **Einfache Reinigung und Wartung**

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung des Kreislaufs
- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe


### **Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack**

- Speichern Sie Ihre bevorzugte Tassenfüllmenge
- Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



## Besonderheiten

### Automatische Reinigung des Kreislaufs



Saeco entwickelte diese Espressomaschine so, dass eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine erfolgt, was zu einem großartigen, frischen Geschmack bei jeder Tasse Kaffee führt.

### Schnell aufheizender Durchlauferhitzer



Der schnell aufheizende Boiler von Saeco stellt sicher, dass Ihre Maschine immer bereit ist. Jetzt müssen Sie nicht mehr zwischen der Zubereitung jedes Espressos warten, sondern können einen Kaffee nach dem anderen zubereiten.

### Speichert Ihre Tassenfüllmenge



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso die nach Ihren persönlichen

Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, die Tassenfüllmenge an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk ganz einfach auf Tastendruck.

### Klassischer Milchaufschäumer



Diese Saeco Espressomaschine verfügt über einen klassischen Milchaufschäumer, den die Baristas "Pannarello" nennen. Er verteilt Dampf und wird in die Milch eingetaucht, um herrlichen Milchschaum zuzubereiten. Entdecken Sie den Barista in sich, während Sie köstliche Milchspezialitäten auf traditionelle Art zubereiten!

### Mahlwerk aus Metall



Unser Mahlwerk aus Metall garantiert immer ein einwandfreies Mahlen.

### Verstellbares Mahlwerk mit 5 Einstellungen



Verschiedene Kaffeemischungen erfordern Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Espressomaschine kann in 5 verstellbaren Mahleinstellungen festgelegt werden, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur größten für einen leichteren Kaffee.

### Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen und sorgt für Automatisierung. Die Brühgruppe ist, abhängig vom Modell, leicht von der Vorderseite oder Seite zugänglich. Sie kann mühelos entfernt werden – für eine leichte Reinigung durch einfaches Abspülen unter fließendem Wasser – und sorgt so für maximale Hygiene.

# Daten

## Gewicht und Abmessungen

- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 180 g
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 14 servings
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,5 l

## Perfekter Espresso

- Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

## Technische Daten

- Power: 1400 W
- Spannung: 230 V
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)

- Kabellänge: 80 cm
- Unterstützte Kaffeearten: Ganze Kaffeebohnen
- Frequenz: 50 Hz
- Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer

## Technische Daten

- Leistung: 1400 W
- Spannung: 230 V
- Pumpendruck: 15 bar
- Frequenz: 50 Hz

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie