

## Philips Series 3200 Kaffeefullautomat

- 5 Kaffeespezialitäten
- LatteGo
- Weiß
- SensorTouch Oberfläche

EP3243/50



## 5 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem\*\*

Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsystem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und ist in Sekundenschnelle hygienisch rein.\*\*

### Kaffeervielfalt, leicht gemacht

- Samtiger Cappuccino, zu Hause frisch selbstgebrüht.
- Genießen Sie 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, u. a. Cappuccino
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche

### Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch
- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- The perfect temperature, aroma and crema cup after cup\*\*

### Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- 2 Teile, keine Schläuche. LatteGo ist besonders einfach zu reinigen
- Bis zu 5.000 Tassen\*\*\* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 5 aromatische Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeefullautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

### LatteGo Milchsystem



Genießen Sie samigen Cappuccino, auch mit Ihren bevorzugten pflanzlichen Milchalternativen. Dank der Zyklon-Aufschäumtechnologie verwandelt LatteGo unterschiedliche Milchsorten und pflanzliche Alternativen mit angemessenem Fett- und Proteingehalt in den besten, dichtesten Schaum.

### Intuitive SensorTouch Oberfläche



Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

### Meine Kaffeeauswahl



Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

### 12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre

Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

### Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstlichen Kaffee genießen können.

### Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang.

# Daten

## Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 3
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Temperatureinstellungen: 3

## Vielfalt

- Getränke: Espresso, Heißes Wasser, Cappuccino, Kaffee, Latte Macchiato, Americano
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

## Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Aromaschutzdeckel
- Geführte Entkalkung
- AquaClean

## Zubehör

- Inklusive: AquaClean Filter, Schmierfetttube, Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, LatteGo Deckel

## Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 100 cm

- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,26 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Produktgewicht: 8 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Pumpendruck: 15 Bar
- Farbe und Design: Schwarz, Weiß
- Produktabmessungen: 246x371x433 mm

## Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 – 145 mm
- Milchlösung: LatteGo
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale, LatteGo
- Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche

## Service

- 2 Jahre Garantie

## Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Energie-Label: Klasse A
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recyclbares Verpackungsmaterial: >95 %



Ausstellungsdatum  
2023-07-22

Version: 7.7.1

EAN: 87 10103 88611 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Basierend auf Konsumententests in Deutschland, bei denen führende Kaffeefullautomaten verglichen wurden, die Kaffee und Milch auf Tastendruck zubereiten (2018).

\*\* Basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C

\*\*\* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.