



### Saeco Exprelia Kaffeevollautomat

- Bereitet 7 Kaffeespezialitäten zu
- Integr. Milchaufschäumer +  
Milchkanne
- Edelstahl, Silber
- 15-stufiges verstellbares  
Mahlwerk



HD8858/01

## Edler Kaffee, ganz nach Ihrem Geschmack

### Bewährte Hygiene mit müheloser Dampfreinigung

Mit Exprelia können aufstrebende Kaffeeexperten Ihren Kaffee wie ein echter Barista zubereiten. Dabei können Sie bei jeder Tasse bis zu 7 Einstellungen verfeinern, und perfekte Hygiene ist garantiert und VDE-zertifiziert.

#### Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Die Auswahl der Kaffeestärke merkt sich genau, wie stark Sie es mögen

#### Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Genießen Sie eine Crema nach Ihrem Geschmack mit nur einer Drehung des Reglers
- Verfeinern Sie den Kaffeegeschmack durch Anpassen der Vorbrühzeit
- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 15 Mahlgradeinstellungen ab

#### Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Nachgewiesene Hygiene mit des patentierten Milchbehälters mit Dampfreinigung
- Bis zu 5.000 Tassen\* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Innovatives Design mit Oberfläche aus Edelstahl

#### Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Die vollständig herausnehmbare Brühgruppe kann in kürzester Zeit gereinigt werden



**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand



## Kaffeevollautomat

Bereitet 7 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, Silber, 15-stufiges verstellbares Mahlwerk

# Besonderheiten

### Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck



Für eine unwiderstehliche, cremige Konsistenz des Milchschaums schäumt der integrierte Milchbehälter die Milch zweimal auf, wobei Luftblasen entfernt werden. Mit einem Knopfdruck wird cremiger Milchschaum ohne Spritzer und mit angenehmer Temperatur direkt in Ihre Tasse ausgegeben. Dank der zwei leistungsstarken Durchlauferhitzer wird Milch aufgeschäumt und Espresso direkt danach zubereitet – für perfekte Heißgetränke ohne Warten.

### Memo-Funktion



Sobald Sie Ihre ideale Stärke aus den fünf verschiedenen Einstellungen gewählt haben, können Sie diese sowie Ihre gewünschte Tassenfüllmenge und Temperatur ganz einfach mit der Memo-Funktion speichern. Dann werden Sie in Zukunft jede Tasse genau nach Ihrem Geschmack erhalten. Sie werden die

Maschine nie mehr erneut erinnern müssen, im Gegensatz zum lokalen Barista.

### Hygienische Dampfreinigung des Milchbehälters



Eine gleichbleibend hohe Hygiene zu wahren war noch nie so einfach. Dank der Dampfreinigung wird der Aufschäummechanismus automatisch gereinigt, und Milchrückstände werden entfernt, ohne dass Sie die Karaffe leeren müssen. Die hygienisch einwandfreie Leistung ist durch das unabhängige deutsche Prüfinstitut VDE zertifiziert.

### AquaClean Filter



## AquaClean

Saecos neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie

HD8858/01

Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen\*. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Saeco Kaffeemaschine eingesetzt wurde.

### In Italien entwickelt und hergestellt



Eine elegante Vision klaren Designs: Die Optik dieser Maschine ist so hochwertig wie der Kaffee, den sie zubereitet. Die Vorderseite aus Edelstahl, inspiriert von italienischem Design und Handwerk, fügt sich jederzeit in eine klassische oder moderne Küche ein. Die intuitiven Funktionen runden das vollendete Kaffeeerlebnis ab.

### Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck



Von Espresso bis hin zu aufgeschäumter Milch gibt es viele Zubereitungsmöglichkeiten, die Ihren Getränkewünschen keine Grenzen setzen. Egal ob am Morgen oder als gemütlicher Ausklang nach dem Abendessen. Zu jeder Tageszeit gibt es etwas Passendes für Ihren Geschmack – ganz einfach auf Knopfdruck.

## Kaffeevollautomat

Bereitet 7 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, Silber, 15-stufiges verstellbares Mahlwerk

# Daten

### Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

### Zubehör

- Inklusive: Reinigungsbürste, Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen

### Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 13 kg
- Produktabmessungen (B x T x H): 245 x 420 x 360 mm

### Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Geeignet für: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Einfache Reinigung und Wartung: Automatischer Entkalkungsvorgang, Automatischer Spülvorgang, Kompatibel mit AquaClean Filter, Automatisches Reinigen des Behälters, Herausnehmbare Brühgruppe, Spülmaschinenfeste Teile, Entkalkungsanzeige, Optional: Brita Wasserfilter
- Kaffeestärke-Einstellungen: 3
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Temperatur, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Anpassbare Milchschaummenge, Drehknopf zur Einstellung der Crema, Memo-Funktion für Tassenfüllmenge, Memo-Funktion Stärke, Memo-Funktion Temperatur
- Mahlgradeinstellungen: 8
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Herausnehmbare Abtropfschale, Anzeige, Automatischer Standby-Modus, Abnehmbarer Wasserbehälter, Abnehmbarer Auslauf, Anzeige für leeren Wasserbehälter
- Vielfalt auf Knopfdruck: 7
- Temperatureinstellungen: 3
- Art des Durchlauferhitzers: Doppelter Durchlauferhitzer
- Spezielle Funktionen: Vorbrühen, Keramikmahlwerk, Integrierter Behälter,

- Pulveroption, Drehknopf zur Einstellung der Crema, Option für heißes Wasser
- Art des Behälters: Klassischer Behälter
- Displaytyp: OLED
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, heißes Wasser

### Design

- Color: Edelstahl

### Technische Daten

- Spannung: 230 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 300 g
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 45 (Espresso) bis 100 (Kaffee) sec
- Kapazität des Milchbehälters: 500 l
- Kapazität Wasserbehälter: 1,5 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: bis zu 11 servings
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Durchlauferhitzer: 2 (instant steam)
- Pumpendruck: 15 bar

### Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Abtropfschale: Edelstahl
- Material Wasserbehälter: Kunststoff
- Material Auslauf: Verchromter Kunststoff
- Material Kaffeesatzbehälter: Kunststoff

### Service

- 2 Jahre Garantie

### Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.400 W

Ausstellungsdatum  
2021-09-03

Version: 2.0.4

EAN: 08 71010 37265 31

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

\* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.