

Philips PerfectCare
Performer
Dampfbügelstation

Max. 6 Bar Pumpendruck

Dampfstoß von bis zu 350 g
Abnehmbarer Wassertank für
1,8 l

GC8711/20



Leistungstarker, gleichmäßiger Dampfstoß für schnelles Bügeln

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter

Die Dampfbügelstation Philips PerfectCare Performer sorgt für ein superleichtes, leistungsstarkes Bügelerlebnis, ohne den Stoff zu verbrennen. Der leistungsstarke gleichmäßige Dampfstoß dringt tief und kontinuierlich in das Gewebe ein und glättet somit Falten ganz mühelos.

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Energie sparen mit ECO-Modus
- Leitungswassergeeignet, während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Kompakte ProVelocity-Dampfeinheit für einen gleichmäßigen Dampfstoß
- Konstanter Dampfstoß bis 120 g/min
- Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar
- Abnehmbarer 1,8-Liter-Wassertank, bis zu 2 Stunden bügeln
- Intelligentes Calc-Clean-System mit Ton-/Lichtsignal für Calc-Clean-Erinnerung
- Leichte Dampfbügelstation von Philips
- Max. 6 Bar Pumpendruck

Sorgenfreies Bügeln, keine Temperatureinstellung erforderlich

- Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung
- Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden

PHILIPS

Besonderheiten

Abnehmbarer 1,8-Liter-Wasserbehälter



Der Wassertank kann ganz einfach abgenommen und unter dem Wasserhahn nachgefüllt werden. Die große Einfüllöffnung sorgt für schnelles Nachfüllen. Dank des Wassertanks mit 1,8 l Fassungsvermögen können Sie bis zu 2 Stunden ununterbrochen bügeln, ohne nachfüllen zu müssen.

ProVelocity-Dampfeinheit

Wasser wird mit einer Hochdruckpumpe aus dem Wasserbehälter in das Bügeleisen gepumpt und mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Dampfkammer befördert. Diese Funktion ermöglicht einen leistungsstarken und gleichmäßigen Dampfausstoß über die Bügelsohle ohne Kondensation.

Konstanter Dampfausstoß



Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampf bügelstation erzeugt kraftvollen

Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Energiesparend



Durch Verwendung des ECO-Modus mit einer geringeren Menge Dampf können Sie Energie sparen, ohne Kompromisse bei den Bügelergebnissen einzugehen.

Leichte Dampf bügelstation

Dank der revolutionären ProVelocity-Technologie ist Ihre Dampf bügelstation kompakter als je zuvor. Die kompakte Dampfeinheit passt auf das Bügelbrett, um das Bügeln noch bequemer zu gestalten. Zusätzlich nimmt die Dampfeinheit viel weniger Platz in Anspruch.

Max. 6 Bar Pumpendruck



Je mehr Dampf, desto schneller können Sie bügeln. Es wird ein gleichmäßiger Dampfausstoß erzeugt, der tief in die Kleidung

eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

OptimalTEMP Technologie



"Jetzt können Sie von Jeans bis Seide alles ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert keine Hitzeschäden. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert. Sie müssen die Temperatur nicht einstellen; 2) Kompakter ProVelocity-Dampfeinheit, die mehr Dampf für schnelles Bügeln liefert. Kompaktes Design für eine einfache Aufbewahrung."

Leitungswasser jederzeit auffüllbar



Die Dampf bügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Wasserbehälter einfach sofort wieder auffüllen, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.

Daten

Aufbewahrung

- Transportverriegelung: Für einen sicheren Transport
- Kabelaufwicklung: Klettverschluss, Ja
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

Einfache Bedienung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
- Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 5 Sterne
- Bügelsohlenname: SteamGlide Plus
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Schlauchlänge: 1,6 m
- Präzisionsdampfspitze
- Einsatzbereit: Leuchtanzeige, Akustisches Signal
- Kratzfeste Bügelsohle: 4 Sterne

Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie

Technologie

- OptimalTEMP Technologie
- Für alle bügelbaren Stoffe
- Keine Verbrennungen

- ProVelocity-Dampfeinheit
- Smart Control-Prozessor

Schnelles Glätten

- Druck: Pumpe mit max. 6 Bar
- Leistung: 2.600 W
- Konstanter Dampfstoß: bis zu 120 g/Min.
- Dampfstoß: Bis zu 350 g
- Vertikaldampf
- Variable Dampfeinstellungen
- Einsatzbereit: 2 Min.
- Dampf bei Bedarf

Umweltfreundliche Effizienz

- Energiesparmodus
- Produktverpackung: Zu 100 % recycelbar
- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Intelligentes Calc-Clean
- Entkalkungserinnerung: Licht, Ton, Ja

Größe und Gewicht

- Gewicht des Bügeleisens: 1,22 kg
- Produktabmessungen (B x H x L): 22 x 24 x 37 cm
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 3,2 kg



Ausstellungsdatum
2023-08-21

Version: 1.0.2

EAN: 87 10103 78491 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com