

**Philips 2100 Series  
Kaffeevollautomat**

- 4 Kaffeespezialitäten
- Easy Cappuccino-System
- Silber



**HD8652/51**

## Großartiger Cappuccino, kleine Maschine

Jetzt bequem Cappuccino aus frischer Milch auf Knopfdruck machen

Köstlicher Espresso und cremiger Cappuccino sind nicht schwer zuzubereiten. Mit der neuen 2100er-Serie wird Ihr Lieblingsgetränk auf Tastendruck gebrüht. All dies erhalten Sie mit einer kleinen und praktischen Maschine, die in Ihre Küche und Ihr Leben passt.

### **Echtes Erlebnis aus frischen Bohnen**

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Immer die richtige Stärke, egal mit welchen Bohnen
- Die perfekte Kaffeetemperatur dank unseres Thermoblocks

### **Kaffeevielfalt, leicht gemacht**

- Genießen Sie 4 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 2 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Nie war es einfacher, Cappuccino zuzubereiten
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

### **Genießen Sie täglich sorgenfrei Ihren Kaffee**

- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Passt in jede Küche dank der geringen Größe und des Zugriffs von vorne
- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Easy Cappuccino-System



Sie können einen perfekt zubereiteten Espresso direkt aus frisch gemahlene Bohnen genießen. Drücken Sie einfach die entsprechende Taste, und warten Sie einige Sekunden lang. Auch Cappuccino auf Knopfdruck war noch nie so einfach wie mit dem neuen Easy Cappuccino-System.

### Externe Milchkaraffe



Genießen Sie dank externer, spülmaschinenfester Milchkaraffe cremigen Cappuccino mit der von Ihnen bevorzugten Milch. Stellen Sie sie nach Gebrauch einfach in den Kühlschrank für lang anhaltende Frische. Es war noch nie so einfach, Cappuccino mit jeder Art von Milch zuzubereiten.

### Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet endlosen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

### Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik: Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.


### 4 aromatische Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust

auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

### Gusto Perfetto



Gusto Perfetto ist eine adaptive Technologie, die ständig die Bohnen aufzeichnet, die Sie für Ihren Kaffee benutzen. Wenn sie eine Änderung der verwendeten Bohnensorte erkennt, wird die Dosierung im Brühkopf automatisch reguliert. So wird ein konsistenter Kaffeegenuss sichergestellt

### Thermoblock



Der schnell aufheizende Thermoblock sorgt für aromatischen Kaffee oder Cappuccino mit der perfekten Temperatur. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreicht.

# Daten

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 2
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Tassenfüllmenge: Einstellbar
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Benutzerprofile: 1

## Vielfalt

- Getränke: Espresso, Espresso Lungo, Heißes Wasser, Cappuccino
- Kaffeepulver-Option: Nein
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

## Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Gusto Perfetto
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

## Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: < 100 cm
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 8 Portionen
- Produktgewicht: 7 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 180 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Max. Höhe der Tasse: 95 mm
- Filterkompatibilität: Brita Intenza
- Farbe und Design: Silber lackiert
- Produktabmessungen: 295 x 325 x 420 mm

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Easy Cappuccino
- Benutzeroberfläche: LED-Tasten



Ausstellungsdatum  
2023-09-19

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 76995 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)