



Philips 3000 系列
抽濕機

抽濕量高達每日 30 公升 **

房間面積：最大 63 平方米 *
配備芬香盒
數碼濕度顯示

DE3203/30

同時體驗愉悅的香氣和乾爽的感覺

二合一空氣抽濕機，配備芬香盒

Philips 3000 系列空氣抽濕機每天可除去 30 公升 ** 濕氣，讓衣物更快乾透。加入您喜愛的精油，使空氣充滿令人愉悅的芳香氣味，享受更健康的生活環境。

有效的自動抽濕系統

- 22 分鐘內去除濕氣 ***
- 智能感應器每毫秒測量一次濕度
- 高性能配合低耗電量
- 包含 12 項安全功能
- 便捷的 1 至 9 小時定時關機設定

備有數碼濕度刻度標示，讓您安心

- 實時數碼濕度刻度標示
- LED 色環讓您一目了然

易於控制，方便使用

- 乾衣模式有助衣物更快晾乾
- 自動模式為您管控濕度
- 連續乾燥模式為特殊用途提供乾爽環境
- 只需將香薰油加入芬香盒中，即可享受氛芳空間
- 360 度滾輪讓您輕鬆移動抽濕機

PHILIPS

抽濕機 2

抽濕量高達每日 30 公升 ** 房間面積：最大 63 平方米 *，配備芳香盒，數碼濕度顯示

規格

原產地

- 製造地：中國

功能特點

- 空氣質素資訊：數值
- 模式：3
- 風扇速度：3
- 計時器：1-9 小時
- 光線控制：開 / 關
- 摩打：AC

物流數據

- 12NC 編碼：883420300710
- EAN 彩盒：6923410759280

技術規格

- 電線長度：1.65 米
- 電壓：220 伏
- 頻率：50 Hz
- 水箱：4 L

設計和外表

- 顏色：白色
- 控制面板顏色：黑色
- 機身物料：塑膠
- 控制面板類型：輕觸式面板
- 滾輪類型：360

服務

- 2 年保養：是

更換

- 芳香墊：FY3434

持續性

- 包裝：> 90% 可回收物料
- 備用功率：<1 瓦
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

效能

- 適用面積：63 平方米 *
- 抽濕量：每日 30 公升 **

DE3203/30

產品特點

22 分鐘內去除濕氣 ***

強勁的系統每天可除去 30 升水 **，相等於 54 瓶水 ****，適用於面積達 63 平方米的房間 *。在 30 立方米的房間內 *，可於 22 分鐘內將相對濕度從屬於不健康水平的 90% 降低至健康水平的 60% ***。

每毫秒感應一次

智能感應器每毫秒偵測一次濕度。根據實時濕度提升表現，並在達至理想濕度時自動關閉壓縮機以節省電力消耗。

強效而低耗能

設計完善的系統備有高速摩打、高效的風扇罩和壓縮機，以及強大的蒸發器和冷卻器組合，實現最佳的除濕性能。摩打和水箱上的特殊隔音裝置可降低操作過程中的噪音。

12 項功能確保操作安全

自動除霜、自動關閉、摩打的防火保護和過熱保護等 12 項安全功能可確保機器操作安全。更安全，更自信。

1 至 9 小時定時關機

晚上預設 1 至 9 小時定時關機設定，創造一個舒適的環境，並有助衣物晾乾。

數碼濕度刻度標示

隨時查看由智能濕度感應器提供的房間濕度實時數據。持續監測和顯示房間濕度，讓您倍感安心。

實時 LED 色環

當您房間內的空氣濕度達到設置為 40% 到 70% 的四個濕度水平之一時，LED 色環便會顯示數據一覽，一目了然。

乾衣模式

使用乾衣模式時透過可調校 0 至 90 度的百葉送風口大大增加氣流，讓乾燥空氣吹在濕衣物上，加快乾衣過程。

易於控制的自動模式

按一下自動模式，設備將自動抽走多餘的濕氣，直至濕度達到 50% 的健康水平。

連續乾燥模式

在特別情況下，您可能需要極乾燥的環境來保護特殊物品。使用連續乾燥模式，抽濕機將持續去除不必要的濕氣，保護您的珍貴物品。

芳香盒散發令人愉悅的香氣

芳香盒將您喜愛的香薰慢慢散發於空氣中。2 至 3 滴香薰油足夠為您的白天或夜晚增添怡人香氣。

底部設有 360 度滾輪

360 度滾輪讓您輕鬆移動抽濕機到不同房間

* 推薦適用的房間面積是按照 JEM1411:1998，根據現代混凝土公寓建築類別標準計算得出。

** 除濕率：由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試。

*** 22 分鐘內去除濕氣：由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試，在 35°C 的溫度下，於 30 立方米的房間將相對濕度從 90% 降至 60% 所得出的理論計算結果。由於自然通風，水分的釋放或吸收以及其他溫度下得出的結果可能會有所不同。

**** 54 瓶水：由第三方實驗室根據 GB/T 19411-2003 進行測試的除濕率，除以每瓶 550 毫升的正常飲用水量得出。



出版日期 2023-08-23

版本：2.2.1

EAN: 87 10103 90212 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com