



## Saeco GranBaristo Avanti Kaffeevollautomat

- Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu
- Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne
- Edelstahl, Silber
- 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk



HD8968/01

Das Kaffeeerlebnis für zu Hause - Verfügbar ab Oktober

Genießen Sie 18 über Ihr Tablet zubereitete Getränke

Saeco präsentiert mit GranBaristo Avanti eine neue Welt vernetzten Kaffees: Jede Tasse kann an Ihren persönlichen Geschmack oder den Ihrer Gäste angepasst und von Ihrem Tablet aus zubereitet werden. Auch die Wartung ist dank der detaillierten Anleitung über die App ein Kinderspiel.

### Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Reinigen Sie den Milchbehälter nach jedem Gebrauch mit der Schnellreinigungsfunktion
- Entfernen der Brühgruppe mit einem Finger für mühelose Reinigung
- Unkompliziertes Kaffeeerlebnis dank niedrigen Wasserverbrauchs

### Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Variabler Brühdruck für Kaffee und Espresso
- Heißer Kaffee im Handumdrehen dank Thermospeed-Technologie
- Variabler Brühdruck für klassischen Kaffee und Espresso
- Köstlicher Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck

### Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Erhalten Sie maximales Aroma mit dem Mahlwerk aus 100 % Keramik
- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 5 Mahlgradeinstellungen ab

### Das fortschrittlichste Kaffeeerlebnis für zu Hause

- Zubereitung von 18 Getränken direkt von Ihrem Smartphone aus
- Personalisieren und speichern Sie jedes Getränk ganz einfach über die App

 **Saeco**

## Kaffeevollautomat

Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, Silber, 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk

# Besonderheiten

HD8968/01

### 5-stufiges anpassbares Mahlwerk



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen. Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über fünf verschiedene Einstellungen – von der feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Das robuste Mahlwerk aus 100 % Keramik garantiert über Jahre hinweg Momente puren Kaffeegenusses. Das Keramikmaterial erzeugt den idealen Mahlgrad, wodurch das Wasser dauerhaft durchfließen kann, und Sie so den reinen Geschmack der Bohnen erhalten. Und im Gegensatz zu anderen "normalen Mahlwerken", verhindert das Keramikmaterial,

dass der Kaffee überhitzt wird und verbrannt schmeckt.

### Heißer Kaffee im Handumdrehen



Genießen Sie richtig heißen Kaffee, ohne warten zu müssen, dank unseres neuen leistungsstarken Durchlauferhitzers mit der Saeco Thermospeed-Technologie. Die Thermospeed-Technologie erhitzt blitzschnell den Kaffeekreislauf, sobald die Maschine eingeschaltet wird. Dies verhindert Wärmeverlust und gewährleistet richtig heißen Kaffee von der allerersten Tasse an.

### Müheleose Reinigung mit einem Finger



Die Saeco GranBaristo ist der einzige Kaffeevollautomat mit einer Brühgruppe, die für eine müheleose Reinigung mit nur einem Finger entfernt werden kann.

### Unkompliziertes Kaffeeerlebnis



Diese neue, innovative Brühgruppe in Ihrer Espressomaschine wurde entwickelt, um den Wasserverbrauch beim Spülvorgang um bis zu 80 % zu verringern. Dies bedeutet, dass Sie jetzt mehr Kaffeegetränke zubereiten können, ohne den Wasserbehälter nachfüllen zu müssen.

### 18 Getränke auf Knopfdruck



Ihr perfekter Kaffee ist jetzt auf Knopfdruck verfügbar. Laden Sie die Saeco Avanti App auf Ihr Tablet oder Smartphone herunter, und stellen Sie über Bluetooth 4.0 eine sichere Verbindung mit der GranBaristo Avanti, dem ersten verbundenen Kaffeevollautomaten, her. Wählen Sie zwischen 18 unwiderstehlichen Getränken, und bereiten Sie diese direkt von Ihrem Smart-Gerät aus zu, oder verwenden Sie die OneTouch-Tasten auf dem Gerät selbst.

## Kaffeevollautomat

Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, Silber, 5-stufiges, anpassbares Mahlwerk

# Daten

### Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

### Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H):  
205 x 460 x 360 mm

### Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel

### Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Geeignet für: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Kaffeestärke: 4 bis 16 g
- Einfache Reinigung und Wartung: Herausnehmbare Brühgruppe, Entkalkungsanzeige, Automatischer Entkalkungsvorgang, Automatischer Spülvorgang, Automatisches Reinigen des Behälters, Spülmaschinenfeste Teile
- Kaffeestärke-Einstellungen: 6
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Einstellbare Temperatur, Anpassbare Milchschaummenge, Benutzerprofile
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Abnehmbarer Auslauf, Automatische Abschaltung, Anzeige, Abnehmbarer Wasserbehälter, Automatischer Standby-Modus, Herausnehmbare Abtropfschale, Herausnehmbarer Kaffeebohnenbehälter
- Anzahl Benutzerprofile: 6
- Vielfalt auf Knopfdruck: 18
- Temperatureinstellungen: 3
- Art des Durchlauferhitzers: Thermospeed
- Spezielle Funktionen: Pulveroption, VariPresso Brühgruppe, App-gesteuerte Kaffeemaschine, Keramikmahlwerk, Vorbrühen, Integrierter Behälter, Einstellbares Vorbrühen, Option für heißes Wasser
- Art des Behälters: Klassischer Behälter
- Displaytyp: LCD
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, heißes Wasser, Caffè Crema, Milchschaum, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Kaffee, Ristretto,

Americano, Milchkaffee

### Design

- Farbe: Glacier, Stahlgrau

### Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 270 g
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 45 (Espresso) bis 100 (Kaffee) sec
- Kapazität des Milchbehälters: 500 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: Bis zu 20 Portionen
- Pumpendruck: 15 bar
- Max. Höhe der Tasse: 75 - 165 mm
- Durchlauferhitzer: 1

### Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 13 kg

### Anschlüsse

- Bluetooth
- Kompatible Geräte (Android): Tablets mit Android 4.4 oder höher. Die empfohlene minimale Bildschirmgröße beträgt 17,8 cm (7").
- Kompatible Geräte (Apple): iPad 3 und höher/Mini Retina/Air mit iOS 7 oder höher und Bluetooth-LTE-Version 4.0
- Bluetooth-Bereich: Bis zu 5 m

### Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl und Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Abtropfschale: Edelstahl
- Material Wasserbehälter: Kunststoff

### Service

- 2 Jahre Garantie

### Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.900 W

Ausstellungsdatum  
2023-01-30

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Version: 2.2.1

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

EAN: 08 71010 37102 40

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tablet nicht im Lieferumfang enthalten

\* Avanti App ist kompatibel mit iPad 3/4/Air/Mini retina unter iOS7 und höher sowie mit Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 Zoll)/Tab 4 (10,1 Zoll)/Note pro LTE (12,2 Zoll), Nexus 7 2013 (7 Zoll), Sony Xperia Z LTE (10,1 Zoll) unter Android 4.3 und höher sowie Bluetooth Version 4.0 und höher