



Saeco Minuto Kaffeevollautomat

- Automatischer
Milchaufschäumer
- Silber



HD8780/01

Genießen Sie Ihren Lieblingskaffee auf Knopfdruck

Mit einem Handgriff herausnehmbare Brühgruppe

Nur der Saeco Minuto Kaffeevollautomat bietet das wirkliche Erlebnis frisch gemahlener Bohnen mit maximalem Komfort, erstklassiger Leistung und großen Kapazitäten bei äußerst kompaktem Design.

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik
- Kaffee ohne Wartezeit dank schnell aufheizendem Boiler

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Köstlicher Schaum dank eines patentierten automatischen Milchaufschäumers

Einfache Reinigung und Wartung

- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe

Einfache Reinigung und Wartung

- Abtropfschale und Satzbehälter, spülmaschinenfest
- Vollautomatisches Spülen und Entkalken

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Speichern Sie Ihre bevorzugten Kaffeeeinstellungen
- Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk
- Vermeiden Sie Wärmeverlust, und passen Sie die Höhe an jede Tasse an mit unserem höhenverstellbaren Kaffeeauslauf



Saeco



Besonderheiten

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espressomaschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.

Verstellbares Mahlwerk mit 5 Einstellungen



Verschiedene Kaffeemischungen erfordern Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Espressomaschine kann in 5 verstellbaren Mahleinstellungen festgelegt werden, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Café Crème.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf unserer Espressomaschinen passt sich jeder Tasse an und verhindert ein Spritzen oder Abkühlen des Kaffees, während des Einfüllens in die Tasse. Auf diese Weise wird Ihr Espresso immer mit der richtigen Temperatur serviert, und Ihre Maschine bleibt sauber.

Spülmaschinenfeste Abtropfschale

Sie können die Abtropfschale und den Satzbehälter ganz einfach in Ihrer Spülmaschine gründlich und zeitsparend reinigen.

Vollautomatisches Spülen

Einfache Wartung, dauerhafte Leistung und immer das beste Ergebnis in der Tasse dank unseres vollautomatischen Spül- und Entkalkungsprogramms.

Speichert Ihre Kaffeeinstellungen



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso, die nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer innovativen Memo-Funktion zum Anpassen der Menge, Intensität und Temperatur des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk in

Ihrer Lieblingstasse ganz einfach auf Tastendruck.

Automatischer Milchaufschäumer



Mit dieser Saeco Espressomaschine ist es dank des neuen, patentierten automatischen Milchaufschäumers mit Zyklonkammer ganz leicht, einen leckeren Cappuccino zuzubereiten. Der Milchaufschäumer, den Baristas auch "Cappuccinatore" nennen, zieht die Milch direkt aus einer Milchtüte, einem Karton oder einer Karaffe, schäumt sie automatisch auf und füllt sie in Ihre Tasse. Dank der exklusiven Zyklonkammer wird ein kontinuierlicher Milchfluss ohne Spritzen sichergestellt.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen und sorgt für Automatisierung. Die Brühgruppe ist, abhängig vom Modell, leicht von der Vorderseite oder Seite zugänglich. Sie kann mühelos entfernt werden – für eine leichte Reinigung durch einfaches Abspülen unter fließendem Wasser – und sorgt so für maximale Hygiene.

Daten

Eigenschaften

- Kompatibel mit Brita-Filtern: Optional
- Gleichzeitiger Brühvorgang

Einfache Bedienung

- Reinigung und Wartung: Entkalkungskreislauf
- Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, Schnelldampf, Herausnehmbare Brühgruppe, Option für Espresso/Espresso Lungo

Gewicht und Abmessungen

- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Produktgewicht: 7,5 kg
- Gewicht: 7.2 kg
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 15 Portionen
- Produktabmessungen (L x T x H): 215 x 429 x 330 mm
- Maximale Tassenhöhe: 152 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,8 L

Perfekter Espresso

- Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

Design

- Farbe: Mattes Silber
- Materialien und Design: Kunststoff

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 80 cm
- Leistung: 1850 W
- Unterstützte Kaffeearten: Gemahlener Kaffee, Ganze Kaffeebohnen
- Frequenz: 50 Hz
- Ursprungsland: In Italien entwickelt, Hergestellt in Europa
- Wasserdruck in Pumpe: 15 Bar (perfekter Espresso)
- Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer
- Herausnehmbare Brühgruppe

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Logistische Daten

- Stückzahl Palette: 24

Wasserbehälter

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,8 L

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Leistung: 1850 W
- Frequenz: 50 Hz
- Pumpendruck: 15 bar