

Philips PerformerPro
Odkurzacz workowy

2000 W

Technologia AirflowMax
Filtr HEPA 12
Parquet

FC9186/01



Największa moc ssania, nawet w miarę napełniania worka*

dzięki silnikowi o mocy 2000 W i pojemności 5 l

Dzięki potężnemu silnikowi o mocy 2000 W i specjalnie zaprojektowanej komorze na kurz odkurzacz Philips PerformerPro zachowuje wysoki poziom przepływu powietrza, zapewniając najwyższą moc ssania. W efekcie urządzenie gwarantuje doskonałe efekty sprzątania niezależnie od stopnia zapełnienia worka*.

Wygoda

- Obrotowe złącze węża 360Flex umożliwia swobodne manewrowanie
- Bardzo długi uchwyt z przełącznikiem powietrza zapewnia większy zasięg

Nie rysuje parkietu

- Nasadka do parkietów z miękkim włosiem chroniącym przed zarysowaniami

Doskonałe efekty sprzątania

- Nasadka TriActive o wyjątkowym, potrójnym działaniu
- Silnik o mocy 2000 W generuje moc ssania maks. 450 W
- Rewolucyjna technologia AirflowMax zapewnia maksymalną moc ssania
- Dłuższe sprzątanie bez opróżniania dzięki pojemnikowi na kurz o pojemności 5 l

Integrated Anti-Allergy system

- Worek s-bag Ultra Long Performance zatrzymuje więcej małych cząsteczek kurzu
- Filtr EPA 12 wyłapujący 99,5% kurzu

PHILIPS

Zalety

Silnik 2000 W



Silnik o mocy 2000 W zapewnia maksymalną moc ssania 450 W, co gwarantuje doskonałe wyniki sprzątania.

Nasadka TriActive



Dzięki nasadce TriActive jednym ruchem odkurzacza można wyczyścić podłogę na 3 różne sposoby: 1) Duży otwór na końcu nasadki z łatwością zasysa większe okruchy. 2) Zoptymalizowany przepływ powietrza w nasadce zapewnia maksymalną efektywność sprzątania. 3) Dwie szczotki boczne zmiatają kurz i zabrudzenia wzdłuż krawędzi mebli i ścian.

Nasadka do parkietów



Brak zarysowań dzięki nasadce z miękkim włosiem, zaprojektowanej specjalnie do dokładnego czyszczenia podłóg twardych.

Długotrwałe worki S-bag Ultra Long Performance



Worek Philips s-bag Ultra Long Performance jest zbudowany z pięciu warstw niezatykającego się materiału o wysokiej jakości, który wyłapuje nawet najmniejsze cząsteczki kurzu. To doskonałe filtrowanie zapewnia dokładniejsze sprzątanie oraz czyste powietrze w domu. Wielowarstwowa filtracja również zapewnia dużą moc ssania odkurzaczy przez cały okres eksploatacji worka. Worki s-bag ULP były testowane przez niezależne firmy, posiadają certyfikat organizacji TÜV Rheinland Group i mają o 80% dłuższy okres eksploatacji w porównaniu ze zwykłymi papierowymi workami na kurz.

Filtr EPA 12



Ten specjalny filtr wylotowy zatrzymuje 99,5% zanieczyszczeń z wydychanego powietrza, dzięki czemu pomieszczenie jest czyste i wolne od kurzu.

Obrotowe złącze węża 360Flex

Obrotowe złącze węża 360Flex obraca się o 360 stopni, dzięki czemu umożliwia swobodne manewrowanie węzłem odkurzacza w całym domu.

Długi uchwyt z przełącznikiem powietrza

Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno dostępne miejsca. Przełącznik powietrza umożliwia regulowanie mocy ssania bez konieczności schylania.

Pojemność pojemnika na kurz — 5 l



Specjalnie zaprojektowana komora na kurz o pojemności 5 l umożliwia optymalne wykorzystanie worka, dzięki czemu można sprzątać dłużej.

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Nasadka TriActive
- Akcesoria w zestawie: Szczelinówka, Nasadka mała
- Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze
- Dodatkowa nasadka: Nasadka do twardych podłóg

Projekt

- Kolor: Czerwony

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.):
500 × 310 × 300 mm
- Waga produktu: 5,0 kg

Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 1800 W
- Moc wejściowa (maks.): 2000 W
- Poziom hałas (Lc IEC): 79 dB
- Moc ssania (maks.): 450 W
- Podciśnienie (maks.): 34 kPa
- Nadmuch (maks.): 47 l/s

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 5 L
- Typ worka na kurz: Długotrwałe worki S-bag Ultra Long Performance
- Filtr wylotowy: Filtr Super Clean Air HEPA 12
- Filtr silnika: Potrójna warstwa

Parametry użytkowe

- Łączenie rury: Złączka wciskana
- Zasięg działania: 9 m
- Długość przewodu: 6, 9 m
- Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
- Typ rury: Metalowa, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu
- Uchwyt: Ergonomiczny uchwyt z przełącznikiem powietrza
- Wskaźnik zapelnienia worka na kurz
- Typ kółek: Gumowe
- System ułatwiający przechowywanie: W pionie i w poziomie



Data wydania 2023-07-23

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 10103 59215 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Moc ssania testowana zgodnie z międzynarodową normą IEC 60312-1; badanie przeprowadzone przez zewnętrzny instytut badawczy SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., sierpień 2012)