

Philips PowerPro Active  
無塵袋吸塵機

2000 瓦  
PowerCyclone 4  
HEPA 10 可洗式濾網

FC8631/61



## 時時刻刻吸力最強 \*

採用 PowerCyclone 4 技術

全新 Philips PowerPro Active 採用 PowerCyclone 4 技術，帶來出色的清潔效果。  
先進集塵箱容易清理，有助防止灰塵揚起。

### 容易清洗

- 先進集塵箱設計，容易清理

### 為家居帶來潔淨空氣

- EPA 濾網可吸走會引致過敏的微生物

### 人體工學設計手柄，觸及更多地方

- 特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

### 強大的清潔效能

- PowerCyclone 4 騟風離塵技術可一次將灰塵從空氣中分離
- 2000 瓦摩打，發揮出眾清潔效能

**PHILIPS**

# 產品特點

## PowerCyclone 4 颶風離塵技術



PowerCyclone 4 颶風離塵技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入 PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，從而有效分離塵垢。

## 2000 瓦摩打



2000 瓦摩打可產生最高 370 瓦吸力，發揮出眾清潔效能。

## EPA 過濾系統

折？EPA 濾網設有大型過濾範圍，過濾表現極佳。結合渦旋式氣流，有效避免阻塞，為您提供更佳的持久過濾效果。

## 容易清理的塵垢收集器



塵垢收集器的設計，可有效清除塵垢而不揚起大片灰塵。有了獨特的造形設計與滑順的表面，可有效收集塵垢，並讓塵垢均勻滑入集塵器中。

## 特長人體工學設計手柄



此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。

# 規格

## 吸扒與配件

- 內含配件：窄縫吸嘴，迷你吸嘴
- 標準吸扒：多用途吸扒
- 配件儲藏格：吸管夾上

## 設計

- 顏色：深黑色

## 重量與尺寸

- 產品尺寸（長×寬×高）：473x304x301 毫米
- 產品重量：6 千克

## 持續性

- 包裝：超過 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

## 效能

- 輸入功率 (IEC): 1800 瓦
- 輸入功率（最大）：2000 瓦
- 聲音等級 (L<sub>c</sub> IEC): 80 分貝
- 吸力（最大）: 370 瓦
- 吸力（最大）: 30 kPa
- 氣流（最大）: 35 公升 / 秒

## 過濾

- 集塵量：1.7 L
- 排氣濾網：超微細濾網
- 摩打濾網：EPA 10 可水洗濾網

## 可用性

- 有效半徑範圍：9 米
- 電線長度：6 米
- 接駁喉管：圓錐形
- 便攜把手：頂部和正面
- 電源控制：機身電子控制
- 喉管類型：鋁伸縮吸管
- 滾輪類型：橡膠



出版日期 2023-07-27

版本：1.0.2

EAN: 87 10103 68070 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 與 Philips PowerPro Compact FC8470 比較的吸力結果，於 2013 年 1 月內部測試。