

- 11 Kaffeespezialitäten
- Integrierter hochwertiger Milchbehälter
- Edelstahl
- AquaClean



HD8927/01

Die größte Auswahl mit einer kompakten Maschine

Genießen Sie bis zu 5.000 Tassen* Kaffee ohne zu entkalken

PicoBaristo ist eine kompakte Maschine, die Kaffeeliebhaber mit einer vielfältigen Kaffeeauswahl verwöhnt. Über die Benutzeroberfläche können Sie auf Knopfdruck aus einer großen Auswahl von Kaffeespezialitäten wählen. Und dank AquaClean Filter genießen Sie bis zu 5.000 Tassen* ohne zu entkalken.

Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 11 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 5 Aromastärken und 10 Mahlgradeinstellungen
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integrierter Milchkaraffe
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil

Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Verbesserte Bedienung der Maschine über das Hochleistungs-Display
- Mit AquaClean für bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken
- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach

Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.
- Für hohe Kapazitäten in einem kompakten Design entwickelt



11 Kaffeespezialitäten Integrierter hochwertiger Milchbehälter, Edelstahl, AquaClean

Besonderheiten

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen

11 Kaffeespezialitäten

Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

Hochleistungs-Display



Das Hochleistungs-Display zeigt Ihnen alle relevanten Informationen zur einfachen Interaktion mit Ihrer Maschine und optimalen Leistung. Die Kombination aus Symbolen und

Text unterstützt Sie bei allen Möglichkeiten der Anpassung und wichtigen Wartungsarbeiten.

AquaClean Filter



AquaClean

AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine: Bereiten Sie bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken



Dieser Kaffeevollautomat führt eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine durch, was für einen großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse sorgt. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese Maschine meldet, wenn sie entkalkt werden

muss, und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, was Sie wann tun müssen

Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet unendlichen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

Hohe Kapazität und kompaktes Design



Genießen Sie die Vorteile von mehr Platz und weniger häufigem Nachfüllen dank großem Bohnen-, Wasser- und Kaffeesatzbehälter im kompakten Design. Diese intelligente, vollautomatische Maschine bietet Ihnen dank des großen Wasserbehälters, Bohnen- und Kaffeesatzbehälters maximalen Komfort und erstklassige Leistung.

Kaffeevollautomat

11 Kaffeespezialitäten Integrierter hochwertiger Milchbehälter, Edelstahl, AquaClean

)aten

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 10
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
- Benutzerprofile: 1
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Warme aufgeschäumte Milch, Caffè Crema, Cappuccino, Espresso, Doppelter Espresso, Espresso Lungo, Flat White, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Milchschaum, Ristretto
- · Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- · Herausnehmbare Brühgruppe
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- · Hauptschalter, Ein-/Ausschalter
- · Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: > 100 cm
- Frequenz: 50 Hz
- Ursprungsland: Rumänien
- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Produktgewicht: 7.2 kg
 Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- · Wasserbehälter: Zugriff von oben
- Filterkompatibilität:: AquaClean
- Max. Höhe der Tasse: 163 mm
- Farbe und Design: Edelstahl • Produktabmessungen: 221 \times 340 \times 430 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrierter Milchbehälter, Schnelle Reinigung des Milchbehälters
- Art des Behälters: Hochwertiger Behälter
- Benutzeroberfläche: Erweitertes Display



Ausstellungsdatum 2023-09-19


EAN: 87 10103 73298 3

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com



Spülvorgänge.

* Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der ausgewählten Kaffeesorte sowie von der Reinigung der Maschine.