

Philips PowerPro Compact
無塵袋吸塵機

1700 瓦
PowerCyclone 4
EPA 10 摩打濾網

FC8471/61



吸力更強*，清潔效果更好

採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術

全新 Philips PowerPro Compact 採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術及先進塵袋設計，清潔效能強勁。

容易清洗

- 先進集塵箱設計，容易清理

為家居帶來潔淨空氣

- EPA 濾網可吸走會引致過敏的微生物

人體工學設計手柄，觸及更多地方

- 特長人體工學設計手柄，輕鬆觸及每個角落

強大的清潔效能

- PowerCyclone 4 颶風離塵技術可一次將灰塵從空氣中分離
- 1700 瓦摩打，可產生高達 330 瓦的吸力

PHILIPS

產品特點

PowerCyclone 4 颶風離塵技術



PowerCyclone 4 颶風離塵技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入 PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，從而有效分離塵垢。

1700 瓦摩打，可產生高達 330 瓦的吸力



1700 瓦摩打，可產生高達 330 瓦的吸力

EPA 過濾系統



折？EPA 濾網設有大型過濾範圍，過濾表現極佳。結合渦旋式氣流，有效避免阻塞，為您提供更佳的持久過濾效果。

特長人體工學設計手柄



此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。

容易清理的塵垢收集器



塵垢收集器的設計，可有效清除塵垢而不揚起大片灰塵。有了獨特的造形設計與滑順的表面，可有效收集塵垢，並讓塵垢均勻滑入集塵器中。

規格

吸扒與配件

- 內含配件：窄縫吸嘴，迷你吸嘴
- 標準吸扒：多用途吸扒

設計

- 顏色：星空藍

重量與尺寸

- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：406x285x238 毫米
- 產品重量：4.5 千克

持續性

- 包裝：超過 90% 可回收物料
- 用戶手冊：100% 可回收環保紙

效能

- 輸入功率（最大）：1700 瓦
- 輸入功率 (IEC)：1400 瓦
- 聲音等級 (Lc IEC)：84 分貝
- 吸力（最大）：330 瓦
- 吸力（最大）：25 kPa
- 氣流（最大）：35 公升 / 秒

過濾

- 集塵量：1.5 L
- 排氣濾網：海綿
- 摩打濾網：可洗式海綿進氣濾網

可用性

- 有效半徑範圍：9 米
- 電線長度：6 米
- 接駁喉管：圓錐形
- 便攜把手：前方
- 喉管類型：固定的 2 件裝金屬吸管
- 滾輪類型：塑膠



出版日期 2023-07-27

版本：1.0.2

EAN: 87 10103 65301 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 吸力經國際標準 DIN EN 60312/11/2008 測試，並由外部測試機構 SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH 測試（Philips Consumer Lifestyle B.V.，2013 年 1 月）