



**Cafissimo Latte  
Kaffeekapselmaschine**

- Integrierte Milchkaraffe
- Weiß



HD8603/41

## Vollautomatische Kaffeekapselmaschinen

Cappuccino, Espresso, Caffè Crema und Filterkaffee

Cafissimo Latte von Saeco kombiniert köstlichen Tchibo-Kaffee mit einer benutzerfreundlichen Kaffeekapselmaschine, entwickelt in Italien. Sie eignet sich optimal für die Zubereitung leckerer Milchspezialitäten sowie Ihres Lieblingskaffees.

### Heißer Cappuccino mit schaumiger Milch

- Fester, heißer Milchschaum dank patentiertem Saeco Aufschäumsystem
- Getränke auf Knopfdruck dank des integrierten Milchbehälters

### Umfassende Auswahl an Kaffeesorten

- Höchste Kaffeequalität dank Kompetenz von Tchibo Cafissimo
- Perfekte Kaffeemenge mit programmierbarer automatischer Dosierung
- Kaffeevielfalt auf Knopfdruck

### Einfache Reinigung und Handhabung

- Automatischer Kapsel-Auswurf mit integrierter Schublade
- Schnelles und einfaches Entkalken dank genau beschriebener Vorgänge
- Immer gereinigter Milchbehälter dank des Behälter-Spülvorgangs

### Leichte und benutzerfreundliche Bedienung

- Ideal für Ihre Lieblingstasse mit einstellbarer Abtropfschale und Auslauf
- Weniger Wartung dank großem und abnehmbarem Wasserbehälter
- Intuitive Bedienung dank Benutzeroberfläche mit farbigen Display-Symbolen



*Crafted by*

**Saeco**

Saeco is a trademark of the Philips Group

# Besonderheiten

## Milchgetränke auf Knopfdruck



Der 500-ml-Milchbehälter bereitet köstlichen Cappuccino auf Knopfdruck dank der Doppelkammertechnologie zu. Er ist optimal in das Design der Maschine integriert und eignet sich zur Aufbewahrung in der Kühlschranktür, wie eine normale Flasche oder Tüte Milch, sodass Sie immer frische Milch zur Hand haben. Sie müssen nicht mehr ständig Milch aus einem Behälter in einen anderen umfüllen.

## Fester, heißer Milchschaum

Das patentierte Aufschäumssystem von Saeco verwendet modernste Technologie für herausragende Leistung und sorgt immer für perfekte, heiße Milchspezialitäten.

## Höchste Kaffeequalität



Die Kaffee-Experten von Tchibo Cafissimo verwenden nur versiegelte Aromakapseln. Tchibo bietet eine breite Auswahl an Geschmacksprofilen, mit 8 aromatischen Klassikern von mild bis stark und von elegant bis vollmundig. Zusätzlich können Sie auch vier Kaffeesorten mit reiner Herkunft aus den bestwachsenden Regionen Brasiliens, Äthiopiens, Kolumbiens und Indiens entdecken, die wie alle Kaffeevarianten aus 100 % nachhaltigen Quellen stammen.

## Kaffeevielfalt



Erleben Sie fünf Mal den Genuss von Espresso, Caffè Crema, Filterkaffee, Cappuccino und Milchschaum – dank des patentierten Brühsystems mit Hoch- und Niederdruck, das automatisch den besten Druck für Ihren Kaffee wählt (höchster Druck für Espresso, mittlerer für Caffè Crema und niedrigster für Filterkaffee). Cafissimo Maschinen können starken Espresso und milderen Caffè Crema sowie schwarzen Filterkaffee mit nur einer Maschine zubereiten, damit Sie zu jedem Moment des Tages Ihren Lieblingskaffee genießen können.

## Speichern Sie Ihre bevorzugte Füllmenge

Wir haben automatisch die empfohlene Menge für jedes Getränk festgelegt: 125 ml für Caffè Crema und Filterkaffee und 40 ml für Espresso. Sie können jedoch jederzeit die Einstellungen nach Ihrem persönlichen Geschmack neu programmieren, sodass Ihre Maschine Ihren Kaffee immer so zubereitet, wie Sie ihn mögen.

## Intuitive Bedienung



Die Farben der Hintergrundbeleuchtung der Tasten geben die richtige Kapselart für jedes Getränk an. Weiß für Espresso, Gelb für Caffè

Crema und Blau für Filterkaffee. Das macht Ihre Maschine zuverlässig und sorgt für einfachen Kaffeegenuss.

## Für Ihre Lieblingstasse



Die Abtropfschale kann auf drei verschiedene Positionen eingestellt werden, und der Kaffeeauslauf lässt sich nach oben und unten verschieben, damit Ihre Lieblingstasse optimal passt – von einer kleinen Espressotasse bis hin zu einem hohen Latte Macchiato-Glas. Die Anpassung der Auslaufhöhe garantiert außerdem beste Crema und festen Milchschaum – jedes Mal.

## Weniger Wartung

Der große Wassertank mit 1 Liter Fassungsvermögen ermöglicht die Zubereitung mehrerer Getränke, bevor er aufgefüllt werden muss. Sie können beispielsweise bis zu 7 Caffè Crema zubereiten. Wenn der Wassertank aufgefüllt werden muss, weist Sie eine LED-Anzeige darauf hin. Außerdem könnten Nachfüllen und Reinigen dank des leicht abnehmbaren, benutzerfreundlichen Wassertanks nicht einfacher sein.

## Immer gereinigter Milchbehälter

Dank des neuen Behälter-Spülvorgangs kann der Aufschäummechanismus mit nur einem Knopfdruck gereinigt werden.

# Daten

## Ursprungsland

- Hergestellt in: Rumänien

## Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 500 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 10 Portionen
- Pumpendruck: 15 bar
- Max. Höhe der Tasse: 140 mm
- Durchlauferhitzer: 1

## Design

- Farbe: Weiß

## Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 391 x 380 x 255 mm

- Produktgewicht: 5,2 kg
- Produktabmessungen (B x T x H): 200 x 410 x 290 mm

## Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 1
- Geeignet für: Cafissimo Kaffee kapseln
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Automatischer Standby-Modus, Abnehmbarer Wasserbehälter
- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, Caffè Crema, aufgeschäumte Milch, Kaffee

## Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl und Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)

## Service

- 40 Monate Garantie

## Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.850 W



Ausstellungsdatum  
2023-08-22

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 67491 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)