



**Saeco Exprelia Evo
超級全自動特濃咖啡
機**

- 沖調 7 種咖啡
- 綜合式牛奶瓶及發奶泡裝置
- 不鏽鋼
- 5 步可調校式研磨器



HD8857/01

完美、熱、乾淨。

優質奶泡體驗

有賴全新的 H2 技術鮮奶瓶及全面自訂即磨咖啡，只有 Saeco Exprelia EVO 特濃咖啡機能為您帶來優質牛奶體驗。

正宗的完美意大利咖啡

- 由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡嚐起來全無焦味
- 雙瓶設計的鮮奶瓶帶來完美奶泡
- 使用雙重發熱系統，毋須等候，即時享受鮮奶特飲

易於清潔和維護

- 全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔
- 由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

易於清潔和維護

- 自動雙重清潔帶來衛生的奶泡
- 採用不鏽鋼塗裝的前衛設計

設定合您口味的飲品

- 使用可調校式研磨器調節咖啡濃度
- 增強咖啡脂及醇度

 **Saeco**



產品特點

不鏽鋼



Saeco 意式特濃咖啡機採用不鏽鋼塗裝，設計時尚前衛。不鏽鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。

100% 陶瓷研磨器



這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

雙瓶設計的鮮奶瓶



專利的雙瓶設計鮮奶瓶技術讓您享受全自動牛奶特色咖啡。只需將牛奶倒到鮮奶瓶，連接上咖啡機及選擇您的咖啡飲品。雙瓶設計的鮮奶瓶科技讓您可時刻享受濃郁、

持久奶泡及溫度適中又無需擔心牛奶濺出的專業咖啡飲品。

八段可調校式研磨器



不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 8 種研磨粒度設定，由純正細滑的特濃咖啡以至香淡顆粒的鮮奶咖啡也可盡情享受。

儲存咖啡設定



全靠可調節咖啡時間、溫度、濃度的創新記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。

可拆式咖啡沖調裝置



此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操

作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

自動雙重清潔鮮奶瓶



此款 Saeco 意式特濃咖啡機具有全自動雙重清潔功能，可輕鬆清洗鮮奶瓶。此雙重清潔採用兩個獨立循環蒸氣系統，在每次沖泡咖啡飲品時快速清洗鮮奶瓶，讓您隨時享受鮮奶飲品。發打衛生奶泡變得前所未有的簡單。

自動清潔和除垢



Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

規格

完美的特濃咖啡

- 特濃咖啡技術：Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統，芳香系統：預先泡浸咖啡粉，SBS：咖啡濃度調校

多款飲品

- 鮮奶調校：綜合全自動化鮮奶飲品功能，鮮奶容量選擇器，可拆式鮮奶瓶

節能

- 節能：自動備用

技術規格

- 電源：1400 瓦
- 電壓：230 伏
- 頻率：50 Hz
- 壓力：15 Bar

技術規格

- 電源：1400 瓦
- 電線長度：80 厘米
- 發熱裝置材質：抗腐蝕
- 可沖調的咖啡種類：即磨咖啡，原粒咖啡豆
- 電壓：230 伏
- 頻率：50 Hz
- 原產地：意大利設計，意大利製造
- 壓力泵水壓：15 bar（完美的特濃咖啡）
- 蒸氣箱數目：1 個蒸氣箱
- 可拆式咖啡沖調裝置：是

設計

- 顏色：不鏽鋼
- 用料和飾面：不鏽鋼

重量與尺寸

- 重量：14,2 千克
- 產品重量：16.1 千克
- 產品尺寸（長 x 厚 x 高）：245 x 420 x 360 毫米
- 咖啡豆渣容器容量：11 份量
- 咖啡豆容量：300 克
- 最高杯身高度：150 毫米
- 鮮奶瓶容量：0.5 L
- 水箱容量：1.5 L

方便使用

- 用法：可調節咖啡裝噴嘴，繞過研碎咖啡豆，前置式功能操作，即時蒸氣排出（雙重發熱系統），可拆式咖啡沖調裝置，可拆式水箱
- 清潔與保養：自動咖啡管道清洗功能，自動奶瓶管道清洗功能，循環除垢

服務

- 全球 2 年保養：是

持續性

- 自動備用選項：是



出版日期 2024-01-15

版本：2.2.1

EAN: 87 10103 58442 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com