



Saeco GranBaristo Avanti Kaffeevollautomat

- 18 Kaffeespezialitäten
- Integrierte Milchkaraffe
- Edelstahl
- AquaClean



HD8977/01

Das fortschrittlichste Kaffeeerlebnis für zu Hause

Genießen Sie 18 über Ihr Tablet* zubereitete Getränke

Die Saeco GranBaristo Avanti bietet Ihnen eine Auswahl von 18 leckeren Getränken. Jedes Getränk kann an Ihren Geschmack angepasst und direkt über Ihr Smart-Gerät zubereitet werden. Die Wartung ist dank Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App* kinderleicht.

Kaffee für jede Gelegenheit

- Genießen Sie 18 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 6 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen
- Cappuccino und Latte Macchiato mit einem Knopfdruck dank integrierter Milchkaraffe
- Bearbeiten und speichern Sie bis zu 6 Benutzerprofile

Richtet sich ganz nach Ihren Wünschen

- Verbesserte Bedienung der Maschine über das Hochleistungs-Display
- Mit AquaClean für bis zu 5.000* Tassen ohne Entkalken
- Personalisieren und speichern Sie jedes Getränk ganz einfach über die App
- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach

Jeder Kaffee ein Meisterwerk

- Ikonisches Edelstahl-Design, auf Präzision geformt
- Variabler Brühdruck für Kaffee und Espresso

Jeder Kaffee ein Meisterwerk

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langanhaltendem Keramikmahlwerk



Saeco

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Besonderheiten

18 Kaffeespezialitäten

Genießen Sie eine unvergleichliche Vielzahl von Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen Espresso, einen Kaffee oder ein Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Nullkommanichts für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

Integrierte Milchkaraffe



Genießen Sie super-cremige Cappuccinos und Latte Macchiatos bei perfekter Temperatur – auf unglaublich einfache Art und Weise. Gießen Sie einfach Milch in den Behälter, stecken Sie ihn in die Maschine, und wählen Sie Ihr bevorzugtes Getränk. Egal ob Cappuccino oder Latte Macchiato, in nur wenigen Sekunden erhalten Sie Ihr Getränk – mit Milchauslauf ohne Spritzen bei idealer Temperatur.

Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet unendlichen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

Benutzerprofile



Speichern Sie Ihre persönlichen Kaffeepreferenzen in den leicht zugänglichen Benutzerprofilen. So können Sie Espresso, Kaffee, Cappuccino und alle anderen Getränke ganz einfach mit nur einem Knopfdruck nach Ihren Vorlieben zubereiten.

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unsere Mahlwerke bestehen aus hochwertiger Keramik, was sie besonders hart und präzise macht. So werden frische Bohnen sanft gemahlen ohne sie zu überhitzen. Genießen Sie aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen.

Latte Perfetto-Technologie



Krönen Sie jede Tasse Kaffee mit cremigem Milchschaum, der die Geschmacksnoten

verwöhnt. Der Milchbehälter schäumt die Milch zweimal auf und gibt den cremigen Schaum mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse. Der Behälter kann auch bequem im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist sehr hygienisch.

VariPresso-Technologie



Die Saeco GranBaristo bietet eine unvergleichliche Vielfalt an Getränken, passend für jede Gelegenheit, dank der patentierten VariPresso Brühkammer. Das Geheimnis liegt im einstellbaren Brühdruck: Stellen Sie einen hohen Druck für intensiven, aromatischen Espresso ein oder einen niedrigen Druck für normalen, klassischen Kaffee.

Edelstahl-Design



Jedes kleinste Detail dieser Maschine wurde mit höchster Qualität entwickelt und hergestellt. Hochwertige Verarbeitung in Edelstahl, inspiriert von italienischem Design und Handwerk, fügt sich jederzeit in eine klassische oder moderne Küche ein. Diese elegante Maschine ist ebenso edel wie der Kaffee, den sie zubereitet.

Daten

Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Integrierter Milchbehälter, Schnelle Reinigung des Milchbehälters

Technische Daten

- Kabellänge: > 100 cm
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Ursprungsland: Italien
- Kapazität des Milchbehälters: 0,5 l
- Kapazität Wasserbehälter: 1,7 l
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 20 servings
- Produktgewicht: 13 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 270 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von oben
- Max. Höhe der Tasse: 165 mm
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Farbe und Design: Edelstahl
- Produktabmessungen: 205 x 360 x 460 mm

Individuelle Einrichtung

- Aromastärke-Einstellungen: 6

- Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzerprofile: 6
- Temperatureinstellungen: 3

Diverses

- Getränke: Caffè Crema, Cappuccino, Espresso, Doppelter Espresso, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Flat White, Heißes Wasser, Latte Macchiato, Milchschaum, Ristretto
- Kaffeepulver-Option
- Brühgruppe: VariPresso-Technologie
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Leistungsmerkmale

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Gusto Perfetto
- Hauptschalter, Ein-/Ausschalter
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer

Ausstellungsdatum
2021-09-03

Version: 4.0.4

EAN: 08 71010 37448 70

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Avanti App ist kompatibel mit iPad 3/4/Air/Mini retina unter iOS7 und höher sowie mit Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 Zoll)/Tab 4 (10,1 Zoll)/Note pro LTE (12,2 Zoll), Nexus 7 2013 (7 Zoll), Sony Xperia Z LTE (10,1 Zoll) unter Android 4.3 und höher sowie Bluetooth Version 4.0 und höher

* Bitte beachten Sie, dass die Saeco GranBaristo Avanti zwar App-fähig ist, jedoch kein Smart-Gerät im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Laden Sie die Saeco Avanti App hier herunter: <http://www.saeco.com/avanti-app>

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.